

NR-720

OPERACION

- Insertar 2 baterías de 1.5 Vcc tamaño "AAA" dentro del compartimiento, verificando la correcta polaridad como se observa en el interior del compartimiento.
- Insertar el conector de los audífonos al conector de entrada para audífonos de la unidad para escuchar.
- Girar el control de volumen para Encender el Radio.
- Ajustar el volumen al nivel deseado girando el control de volumen.
- Seleccionar la banda de radio deseada de AM o FM.
- Seleccionar la estación de radio deseada girando el control de sintonía.
- Para apagar el radio, girar el control de volumen a la posición de apagado "OFF"

CARACTERISTICAS

- Radio AM/FM
- Frecuencia de Alta Sensibilidad
- Diseño elegante
- Correa para el cuello

COMENTARIOS

- Asegurarse de color el control de volumen en la posición de apagado "OFF" y remover los audífonos del conector para audífonos de la unidad cuando esta no va ser usada.
- Si no va usar la unidad por un periodo largo de tiempo, remover las baterías del compartimiento para prevenir la fuga de acido de las baterías, esto puede causar daños a la unidad.
- No mezclar baterías nuevas con usadas o baterías de diferente tipo.

ESPECIFICACIONES

- Rango de Frecuencias: AM: 530 – 1710 kHz
FM: 88 – 108 Mhz
- Fuente de alimentación: 3 Vcc (2 x 1.5 Vcc Baterías "AAA") (Baterías no incluidas)