

TELEVISIÓN DE LEDS DE ALTA DEFINICION DE PANTALLA ANCHA DE 48,26 cm (19") CON PEPRODUCTOR DE DISCO VERSATIL DIGITAL (DVD)

MODELO: NTD-1955A



Manual de Operación FAVOR DE LEER, ENTENDER Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL

COMPLETAMENTE ANTES DE INSTALAR Y OPERAR ESTE PRODUCTO. CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS.

NOTICIA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operación del aparato está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) Este aparato no puede causar interferencia perjudicial y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA :

Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar este reproductor.

Nota : Este dispositivo ha sido probado y cumple con las limitaciones des un equipo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos limites están diseñados para permitir una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energia de frecuencia radial y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantia de que la insterferencia no pueda ocurrir en una instalación particular. Si este equipo causa una interferencia dañina a la recepción de la radio o la televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas :

- Orientar nuevamente o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida de un circuito diferente al receptor.
- Consultar a su proveedor o a un técnico de Radio y televisión.

Soporte

Si tiene problemas con la operación del reproductor, favor de consultar las instrucciones en este manual, asi como las ultimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra pagina web www.naxa.com. Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de servicio autorizado.

NAXA Soporte Técnico 2320 East 49th St. Vernon, CA 90058 Tel: (323)-583-8883 http://www.naxa.com/naxa_support/ Hecho en China

Advertencia

Para prevenir el riesgo de incencio o golpe eléctrico, no conecte esta unidad a través de un alargue, receptáculo compartido o en mal estado. No exponga este aparato a la lluvia o humedad.



Importantes Precauciones de Seguridad

Lea estas instrucciones.

Guarde este manual en un lugar seguro.

Memorice las advertencias.

Siga todas las instrucciones.

Por favor, descontecte el cable de poder del TV si alguna de las siguientes condiciones ocurren:

- Durante una tormenta eléctrica (desconecte el cable de poder y la antena)
- Cuando limpie el TV

- Cuando el TV no será usado por un período prolongado de tiempo.

No utilice detergentes abrasivos para la limpieza del TV.

No instale esta unidad cerca de fuentes de calor o directamente a los rayos del sol. No ponga lámparas incandescentes, velas encendidas o similares sobre o cerca del TV. Deje espacio alrededor del TV para ventilacion (por lo menos 10 cm).

Instale el TV de forma tal que no se estropee con la lluvia o agua (p.ej. cercano a una ventana exterior).

No ponga recipientes con líquido (como un vaso o florero) sobre el TV. No mueva el TV mientras esté encendido.

No toque, presione o raye la superficie del TV con algún material rígido.

Cuando la superficie del TV está sucia, por favor utilice un paño suave de algodón con limpiador no corrosivo y limpie con cuidado. No utilice productos como acetona, bencina o alcohol para limpiar el TV.

Tenga cuidado con la condensacion cuando la temperatura cambia. Cuando la condensación desaparece, la pantalla del TV puede quedar con borrones o manchas. Tenga cuidado en consultar a personal técnico para instalar el TV en la pared. La incorrecta instalacion puede poner en riesgo el TV.

No permita a los niños subirse al TV o jugar cerca de éste para prevenir que se lastimen con el TV o éste caiga sobre ellos.

No golpee el panel del TV con objetos que puedan dañarlo (como pelotas de fútbol u otros obletos).

No cubra el TV mientras esté encendido. Deje los orificios de ventilacion libres y aleje el TV de fuentes de calor.

Precauciones

Por favor, desconecte el TV de la energía eléctrica si aprecia algún ruido u olor anormal, o si escucha audio pero no ve imagen en el TV LED. Luego contacte al Centro de Asistencia Técnica Autorizado.



El TV LED debe ubicarse lejos de altas temperaturas, fuentes de calor o luz directa del sol. Este requiere buena ventilación. Deje por lo menos 10 cm entre el TV LED y otros aparatos o armarios. Cuando



No limpie el TV LED con bencina, productos químicos, alcohol o limpiadores basados en solventes, pues pueden ocasionar daños al gabinete y/o panel.



El TV LED debe ubicarse lejos de la lluvia, pileta y polvo para prevenir golpes eléctricos o cortocircuitos. No cubra los orificios de ventilación con la mesa, ropa, cortinas, periódicos, revistas, etc.



Cuando limpie el frente del gabinete, asegúrese que esté desconectado. Utilice un paño seco, suave y libre de pelusas. Limpie con cuidado. No refriegue o raspe con objetos contundentes.



Precauciones



No ubique el cable de poder u otros cables obstruyendo las ví as tránsito, para evitar pisotearlo. No sobrecargue el cable o el zócalo. Cuando utilice el enchufe como dispositivo de conexión, éste debe quedar fácil de operar.



El TV no debe ser objeto de goteos o salpicaduras. No ponga recipientes con lí quido (como un vaso o florero) Fuentes de llamas (como velas) sobre o cerca del TV. Por favor, desconecte el cable de energí a y Contacte al Centro de Asistencia Técnica Autorizado si agua u objetos caen dentro del TV.



No ubique el TV LED sobre una superficie Instable.



No quite la cubierta trasera. Dentro de la unidad hay alto voltaje que puede ocasionar golpes eléctricos. Ajustes internos y verificaciones deben ser realizados sólo por calificados profesionales.



No quite la cubierta trasera. Dentro de la unidad hay alto voltaje que puede ocasionar golpes eléctricos. Ajustes internos y verificaciones deben ser realizados sólo por calificados profesionales.

INDICE

Introducción Características Especificaciones	2-3 2 3		
Accesorios	4		
Descripción General Descripción del panel frontal y lateral Descripción del panel posterior Descripción del control remoto Instalación de las baterías en el control remoto Conexión de la antena	4-9 4 5 6-8 9 9		
Conexiones externas Conexión de una videocasetera Conexión de un reproductor de DVD Conexión de un Sistema de Audio Digital Conexión de un USB Conexión de un reproductor de DVD a través del conector HDI Conexión de una Computadora Conexión de los Audífonos	10-16 10 11 12 13 MI 14 15 16		
Señales que soporta	16		
Operación Básica Encender / Apagar la TV	17 17		
Menú de operación en pantalla SELECCION DE LA FUENTE DE ENTRADA OPERACIÓN BASICA INSTALACION POR PRIMERA VEZ IMAGEN SONIDO TIEMPO AJUSTES SEGURO CANAL AJUSTES DE PC	18-25 18 18 19 20 21-22 23 24 25		
Operación USB	25-26		
Menú de ajustes del DVD 27			
Operación USB/SD			
Guía para la solución de problemas	29		
Defectos en la imagen y razones	30		

INTRODUCCION

Características

- TV con pantalla de LED-TFT
- Compatible con TV de alta definición HDTV (480p, 480i, 576I, 576P, 720p)
- Soporta TV americana estándar 8VSB / Libre 64 / 256 QAM, sistemas NTSC o ATSC
- Conectar a la computadora directamente para realizar un combo TV/Monitor
- Cero radiación cumpliendo con los requerimientos ecológicos de protección al medio ambiente
- Procesamiento avanzado del cromático
- Subtítulos / Control de Programación
- SAP / ESTEREO / MONO / ATSC
- Puerto HDMI
- Puerto de entrada USB solo para actualización del programa

Conectores usados para conexión de equipos externos

- Conector de entrada para computadora VGA/PC
- Conector de entrada de Audio/Video "AV"
- Conector de salida para audífonos
- Conector para antena
- Conector de entrada de YPbPr
- Conector de entrada de audio para PC
- Puerto HDMI
- Puerto USB
- Conector de salida Coaxial

INTRODUCCION

Especificaciones

Pantalla	Pantalla de color con matriz activa de LEDS
Modelo	NTD-1955A
Resolución Máxima	1366 x 768
Control de Imagen	Control fino digital
Fuente de alimentación	DC 12 Vcc; AC 100-240V~50/60Hz
Sistema de recepción de TV	Sistema NTSC, Sistema ATSC
Rango de Frecuencia	Antena: 2 – 69; Cable: 2 – 125
Impedancia de entrada de la antena	75 Ω (desbalanceado)
Potencia de salida de audio	2 x3 W
Fuente de alimentación del control remoto	3 Vcc (2 x 1,5 Vcc baterías "AAA")
Potencia de entrada	30 W
Dimensiones	44.3 x 17.0 x30.8 cm
Peso (peso neto)	3.3 kg
Temperatura ambiente de operación	0 – 40 °C

Nota:

Las especificaciones y el diseño de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso para mejoras de los mismos, todos los datos y dimensiones son aproximados.

ACCESORIOS

Asegurarse que los siguientes accesorios vienen incluidos con la TV. Si algún accesorio falta, favor de contactar a su vendedor



DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción del panel frontal & lateral



- 1. SENSOR REMOTO
- 2. INDICADOR DE PODER
- REPRODUCIR/PAUSAR ">II" Después de insertar el disco, presionar ">II" para iniciar la reproducción del disco, presionar ">II" nuevamente para pausar la reproducción.
- INRODUCIR/EXPULSAR DISCO "
 ^A"
 Presionar el botón cuando la TV esta
 encendida para expulsar el disco.
 Presionarlo nuevamente y el disco es
 introducido automáticamente.
- VOLUME +/-Presionar para ajustar el volumen. En el modo de menú desplegado en la pantalla, presionar "VOL +/-" para desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha.

- 6. CHANNEL +/-
 - Presionar para cambiar los canales.En el modo de menú desplegado en la pantalla, presionar "CH +/-" para desplazarse hacia arriba o hacia abajo. MENÚ
- MENÚ Presionar para desplegar el menú en la pantalla de la TV.
- 8. FUENTE "SOURCE" Presionar para seleccionar entre las fuentes de entrada disponibles.
- PODER "STANDBY" Estando en el modo de espera, presionar "STANDBY" para encender la TV. Estando la TV encendida, presionar "STANDBY" para pasar al modo de espera.

DESCRIPCION GENERAL

Descripción del panel posterior



Entrada de alimentación (AC) SALIDA PARA AUDÍFONOS Conectar los audífonos para escuchar en privado. COAXIAL Conectar a un dispositivo de audio digital.

4. AUDIO L/R
Entrada de audio para dispositivos
externos, como una videocámara o
videograbadora.
5. Y (CVBS) / Pb / Pr
Conecte el video.
6. ENTRADA VGA/PC
Conectar a la salida VGA de una
computadora.

7. ENTRADA DE AUDIO PC Entrada de audio para un dispositivo

externo. 8. Entrada de alimentación (DC)

9. Puerto de entrada USB 10. ENTRADA RF

Conectar a la antena externa o sistema de cable NTSC o ATSC. 11. ENTRADA HDMI Conectar a un dispositivo con salida HDMI.

DESCRIPCION GENERAL

Control Remoto



- 1. **STANDBY –** Para encender o pasar al modo de espera la TV.
- MUTE Para desactivar o activar la salida de audio.
 SLEEP– Para seleccionar el temporizador deseado
- sueño.
 FAV Presionar para seleccionar los canales
- favoritos. **FAV+/-** . Presionar para +/- a la lista de programas favoritos.
- ADD Presionar para agregar el canal a la lista de favoritos. ERASE – Presionar para borrar el canal de la lista de favoritos.
- LOCK Presionar para desplegar el menú del control de padres.
- 8. TIME Presionar para desplegar el tiempo actual.
- 9. **LIST –** Presionar para desplegar la lista de programa de la TV.
- 10. **FREEZE –** Presionar para congelar la imagen.
- 11. EPG Presionar para desplegar el menú EPG.
- 12. **INFO** Presionar para desplegar la información del canal.
- 13. **CC** Presionar para desplegar el subtitulo.
- 14. **MTS** Presionar para seleccionar el canal de audio.
- 15. **MENÚ** Presionar para desplegar el menú de ajustes de la TV.
- 16. **SOURCE –** Presionar para seleccionar la fuente de entrada.
- If a solution of the second se
- 18. ENTER Presionar para aceptar.
- 19. EXIT Presionar para salir del menú.
- 20. **ZOOM** Presionar para cambiar el tamaño de la imagen.
- 21. **S.MODE** Presionar para desplazarse a través de los diferentes ajustes de sonido.
- 22. VOL +/- Presionar para ajustar el volumen.
- 23. **PROG +/- -** Presionar para escanear los canales.
- 24. **P.MODE** Presionar para desplazarse a través de los modos de video disponibles.
- 0 9 Presionar 0 9 para seleccionar el canal de TV directamente. El canal cambia después de varios segundos.
- / -- Presionar para entrar a un numero de programa para canales de múltiples programas como 2-1, etc.
- 27. RETURN Regresa al canal previo.

DESCRIPCION GENERAL

Descripción del control remoto

MODO DVD

Estando en el modo de DVD, usar las funciones indicadas encima de los botones para operar los menús.

EXPULSAR "⁽⁾ – Estando en el modo de encendido, presionar "⁽⁾ en la unidad para expulsar la bandeja del disco, colocar un disco suavemente con el lado de los datos dirigido al usuario. Presionar nuevamente "⁽⁾ y la bandeja se introduce automáticamente, después de unos segundos inicia la reproducción automática del disco (Para discos JPEG no opera la función de reproducción automática).

MENÚ / PBC – Presionar el botón de "MENÚ" y la pantalla despliega la raíz del menú, seleccionar la opción deseada. (Este botón es valido para discos DVD con menú de multicapas). El botón de PBC permite reproducir discos de video

interactivamente. Si la función de PBC esta activada, presionar los botones numéricos para seleccionar la pista en el menú. Si la función de PBC esta desactivada, puede seleccionar las pistas directamente.

AUDIO - Durante la reproducción de un disco DVD, presionar "AUDIO" para seleccionar el idioma de audio de los diferentes idiomas de audio disponibles.

Botón de repetición (REP)

Presione el botón de repetición una vez, se repite el capitulo. Presione de nuevo y se repite todos los capítulos del disco. Presione el botón de REPEAR una vez mas y se cancela la función de repetición. A-B - Presionar "A-B" una vez para definir elpunto inicial "A" de la sección a repetir, presionarlonuevamente para definir el punto final "B". Lasección definida entre los puntos A y B se repitecontinuamente. Presionar "A-B" por tercera vezpara cancelar la función.

TITLE – Presionar "TITLE" y se despliega la ventana de titulo. Presionar ", , , " o los botones numéricos para seleccionar el titulo deseado. Entonces se iniciara la reproducción del primer capitulo del titulo seleccionado (Esta función es solo para discos DVD).

ENTER – Botón de aceptar (El botón de "ENTER" en la sección inferior solo opera para discos DVD).

BOTONES DE DIRECCIÓN "◀ ► ▲ ▼" -

Presionarlos para desplazarse a la izquierda, derecha, arriba y abajo. (Los botones de dirección en la sección inferior solo operan para la función de DVD).

SUBTITULE – Esta función permite seleccionar el idioma de los múltiples subtítulos (hay hasta 32 idiomas solo para discos con múltiples subtítulos codificados). Presionar "SUBTITULE" para seleccionar el idioma deseado.

DISPLAY – Presionar para desplegar en la pantalla la información del reproductor de DVD. **GO TO** – Presionar para ir a un punto deseado. El reproductor ofrece 3 modos de búsqueda.



Solo disco DVD Solo disco CD



Solo disco CD Solo disco CD En la section inferior del control remoto presionar "♥" o "▲" para cambiar el menú desplegado; presionar "◀" o "▶" para seleccionar el menú desplegado (Esta función es solo para discos

DVD). Cuando las funciones arriba mencionadas se despliegan en la pantalla, puede ingresar el número para localizar la sección deseada. Si el número ingresado es mayor al número de pistas la función es inválida.

DESCRIPCION GENERAL

Descripción del control remoto

►I – Presionar "►I" para iniciar la reproducción. Presionar "►I" nuevamente para pausar la reproducción.

Presionar " **I** " por tercera vez para volver a la reproducción en el punto donde se pauso.

Presionar "■" una vez para detener la

reproducción, presionar "■" nuevamente para volver a la reproducción en el punto donde se detuvo.

Presionar "■" dos veces para detener la reproducción totalmente y volver al punto inicial. Presionar " ▶I" para iniciar la reproducción desde el punto inicial. En orden para proteger el disco,

presionar "●" dos veces para detener la reproducción totalmente y presionar "▲" para expulsar la bandeja del disco, entonces sujetar suavemente el disco y retirarlo de la bandeja. Cuando el disco es retirado, este debe ser sujetado por los bordes para evitar rallarlo. Cuando no opere la función de DVD (estando en el modo de espera u operación de alguno de los otros modos por largo tiempo), favor de retirar el disco para proteger el sujetador del DVD y el disco.

₩/₩-

≪/)→-

Presionar estos botones para regresar o avanzar rápidamente durante la reproducción. Durante la reproducción de un disco DVD presionar "◀ " para regresar rápidamente a través del disco, presionar "▶" " para avanzar rápidamente a través del disco. Durante la función de regresar o avanzar rápidamente presionar "▶]" para volver a la reproducción a velocidad normal.

AJUSTES "SETUP"

MEDIA

Presionar este boton repetidamente para seleccionar entre los modos de media de DISCO DVD, Memoria USB o Tarjeta de memoria SD.

DESCRIPCION GENERAL

Instalación de las baterías en el control remoto

- 1. Retirar la tapa del compartimiento de las baterías localizado en la parte posterior del control remoto (ver fig. 1).
- Insertar dos baterías de 1,5 Vcc tamaño "AAA" verificando la correcta polaridad. No mezclar baterías gastadas o usadas con baterías nuevas (ver fig. 2).
- 3. Colocar la tapa del compartimiento de las baterías nuevamente (ver fig. 3).







Dirigir el control remoto hacia el sensor remoto de la TV

Antena coaxial circular de 75 ohm

con una distancia máxima de 7 metros v un ángulo de

Colocar las baterías usadas en un contenedor de

productos reciclables, si las coloca en la basura domestica normal esto causa daños al medio ambiente

• •

Notas:

• Las baterías operan durante aproximadamente un año en el modo de uso normal.

30º hacia la izquierda o derecha.

- Si no va usar el control remoto por un periodo largo de tiempo, remover las baterías para evitar daños debido a la fuga de acido de las baterías.
- No mezclar baterías nuevas con usadas o de diferente tipo.
- Las baterías no deben ser expuestas al calor excesivo como los rayos directos del sol, fuego o cosas similares.

CONEXIONES EXTERNAS

Conexión de la antena

La impedancia de la entrada de antena de la TV es de 75 ohm. Un cable coaxial de 75 ohm UHF/VHF puede ser conectado al conector para antena directamente. Si el cable para la antena es bifilar plano de 300 ohm, necesita usar un convertidor de 300 a 75 ohm para conectar la antena al conector para antena.

Antena bifilar plana de 300 ohm



CONEXIONES EXTERNAS

Conexión de una videocasetera

Estas instrucciones se asume que tiene conectada a la TV una antena exterior o sistema de cable. Saltar el paso 1 si no tiene conectada la antena exterior o el sistema de cable.



Seguir las instrucciones en la videocasetera o videocámara para ver su videocasete. Cada videocasetera tiene una diferente configuración en el panel de conexiones. Al conectar una videocasetera, asegurarse de verificar el color de las terminales de conexión de los cables.

Recomendamos el uso de cables con centro de ferrita.

- 1. Desconectar la antena exterior o el sistema de cable de la parte posterior de la TV.
- 2. Conectar la antena o sistema de cable a la terminal de entrada para antena "ANT IN" de la videocasetera.
- 3. Conectar el cable de RF entre la terminal de salida para antena "ANT OUT" de la videocasetera y la terminal de entrada para antena "ANT IN" de la TV.
- 4. Conectar el cable de video entre el conector de salida de video "VIDEO OUT" de la videocasetera y el conector de entrada de video "VIDEO IN" de la TV.
- Conectar los cables de audio entre los conectores de salida de audio "L OUT" y "R OUT" de la videocasetera y los conectores de entrada de audio "L IN" y "R IN" de la TV.
 - Si tiene una videocasetera monoaural (no estereofónica), usar un conector-Y (no incluido) para conectar los conectores de entrada de audio de la TV. Si la videocasetera es estereofónica, debe conectar los dos cables a los conectores de entrada de audio "L IN" y "R IN" de la TV.

CONEXIONES EXTERNAS

Conexión de un reproductor de DVD

Los conectores del panel posterior de la TV hacen fácil conectar un reproductor de DVD a la TV.



El cable de video compuesto separa la señal de video Y (Verde), Pb (Azul) y Pr (Rojo) para proporcionar una mejor calidad de video.

Asegurarse de realizar una conexión adecuada de los conectores de video compuesto y audio.

Por ejemplo, si conecta un cable de video a los conectores de entrada compuesta "COMPONENT IN", conectar los cables de audio compuesto a las entradas de audio compuesta "COMPONENT IN" también.

Cada reproductor de DVD tiene una diferente configuración del panel de conexiones. Al conectar un reproductor de DVD, asegurarse de verificar el color de las terminales de conexión de los cables.

Recomendamos el uso de cables con centro de ferrita.

- Conectar el cable de video compuesto entre los conectores de entrada de video compuesto "COMPONENT IN" (Y, Pb, Pr) de la TV y los conectores de salida de video compuesto "COMPONENT OUT" (Y, Pb, Pr) del reproductor de DVD.
- Conectar los cables de audio entre los conectores de entrada de "L IN" y "R IN" de la TV.y los conectores de salida de audio "L OUT" y "R OUT" del reproductor de DVD:

CONEXIONES EXTERNAS

Conexión de un Sistema de Audio Digital

Los conectores del panel posterior de la TV hacen fácil conectar un Sistema de Audio Digital a la TV.



La conexión de 5.1 canales es posible cuando la TV es conectada a un sistema de audio digital que soporta 5.1 canales.

Recomendamos el uso de cables con centro de ferrita.

 Conectar un cable coaxial entre los conectores SPDIF en la TV y los conectores de entrada de audio digital del Sistema de Audio Digital. Cuando un Sistema de Audio Digital es conectado a las terminales SPDIF, diminuye la ganancia (volumen) de la TV, ajustar el nivel de volumen con los controles del sistema de audio digital.

CONEXIONES EXTERNAS

Conexión de un USB



Conectar la memoria USB 2.0 en el Puerto USB de la TV para la reproducción de archivos multimedia.

- 1. El puerto USB solo soporta la reproducción de archivos multimedia de Música (MP3) e Imágenes (JPG).
- La TV es compatible con la mayoría de dispositivos USB en el mercado. Sin embargo, no garantizamos la compatibilidad de todos los dispositivos US, debido a los múltiples estándares de tecnología usados.

CONEXIONES EXTERNAS

Conexión de un reproductor de DVD a través del conector HDMI

Esta conexión solo puede realizarse si el reproductor de DVD o dispositivo externo cuenta con conectores de salida HDMI.



¿Qué es el HDMI?

HDMI o interfase multimedia de alta definición, es una interfase de nueva generación que habilita la transmisión de las señales de audio y video usando un cable únicamente sin compresión.

Interfase multimedia es un nombre más actual para esta, especialmente por que permite múltiples canales de audio digital (5.1 canales).

La diferencia entre HDMI y DVI es que el HDMI es un dispositivo de meno tamaño, tiene el código HDCP (Banda alta con protección de copia digital) instalado y soporta múltiples canales de audio digital.

Cada reproductor de DVD tiene una diferente configuración del panel de conexiones. Recomendamos el uso de cables con centro de ferrita.

1. Conectar el cable de HDMI entre el conector de salida de HDMI del reproductor de DVD y el conector de entrada de HDMI de la TV.

CONEXIONES EXTERNAS

Conexión de una computadora



Cada computadora tiene una diferente configuración en el panel de conexiones. Los conectores HDMI no soportan la conexión de computadora. Recomendamos el uso de cables con centro de ferrita.

1. Conectar el cable D-Sub entre los conectores de entrada "RGB/PC IN" de la TV y los conectores de salida "PC OUT" de la computadora.

Conectar los audífonos al conector de salida para audífonos de la TV, las bocinas internas de la TV se desactivan automáticamente.

CONEXIONES EXTERNAS

Conexión de los Audífonos



Conectar los audífonos al conector para entrada de audífonos de la TV, al conectar los audífonos las bocinas internas de la TV son desactivadas.

OPERACIÓN BASICA

Señales que soporta

VGA / PC	Hasta 1366 x 768 a 60 Hz
HDMI	480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p
COMPUESTO	480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p

OPERACIÓN BASICA

Encender / Apagar la TV

1. Insertar la salida del adaptador ca/cc al conector de entrada de alimentación (12 V IN) de la TV, entonces conectar el cordón de alimentación al adaptador ca/cc y al tomacorriente.

2. Presionar "STANDBY" en el control remoto o en el panel de la TV.

3. La imagen normal se despliega en la pantalla después de 6 segundos. Si no hay señal de entrada, la pantalla despliega No señal "No Signal".

4. Si desea apagar la TV temporalmente, presionar "STANDBY" en el control remoto o en el panel de la TV.

5. Si desea pagar completamente la TV, desconectar el cordón de alimentación del tomacorriente.

6. Después de apagar la TV, debe encenderla nuevamente después de pasar 5 segundos.

Estado del Indicador de Poder

Color azul: La TV se encuentra encendida. Color rojo: La TV esta en el modo de espera.

Apagado automático

Si no hay señal de entrada en cualquiera de TV modo, la TV pasa automáticamente al modo de espera en aproximadamente 10 minutos.

Memoria antes de apagar la TV

Los ajustes de la imagen y los canales prefijados son memorizados al apagar la TV. Cuando enciende la TV nuevamente, esta opera de acuerdo a los ajustes realizados antes de apagarla.

MENÚ DE OPERACIÓN EN PANTALLA

SELECCION DE LA FUENTE DE ENTRADA



Presionar "SOURCE" en el control remoto o en la TV para desplegar el menú de selección de la fuente de entrada, en el menú presionar "▼" o "▲" para seleccionar la fuente de entrada y finalmente presionar "ENTER" o "▶" para confirmar la selección.

Operación Básica

- Presionar "MENU" en la unidad o en el control remoto para desplegar el menú principal.
- Presionar " 4 " ó " + " para seleccionar la opción deseada de Imagen / Audio / Tiempo / Ajustes / Seguro / Canal.
- Presionar "▲" ó "▼" para seleccionar la opción deseada a ajustar.
- Presionar " > " ó "ENTER" para ir a la pagina de menú siguiente.
- Presionar "MENÚ" para regresar a la pagina de menú anterior.
- Presionar "EXIT" para salir de la pagina de menú.

INSTALACION POR PRIMERA VEZ

Si es la primera vez que enciende la TV, un asistente de ajustes se despliega en la pantalla.

- Presionar "▲" ó "▼" para seleccionar la opción deseada.
- Presionar " " ó " " para ajustar el valor de la opción seleccionada.

Idioma del Menú Para seleccionar el idioma del menú.

Aire / Cable Para seleccionar el tipo de señal: Aire ó Cable.

Sistema de Cable Para seleccionar el sistema de cable de Automático, Estándar, IRC, HRC. Nota: El sistema de cable es ajustable solo cuando el tipo de señal de entrada es de cable.



Setup Wizard



Escaneo Automático:

Seleccionar y remarcar "AUTO SCAN", entonces presionar "ENTER" para iniciar el escaneo y almacenamiento automático de todos los canales disponibles.

el valor de la

Picture Mo

Contras

IMAGEN "PICTURE"

1. Modo de Imagen

Opciones disponibles: Usuario, Estándar, Dinámico, Suave.

2. Contraste

El valor del contraste puede ser ajustado de 0 – 100



3. Brillo

El valor del brillo puede ser ajustado de 0 - 100

4. Color

El valor del color puede ser ajustado de 0 - 100

5. Tinta

El valor de la tinta puede ser ajustado de -50 a 50 **NOTA:** La opción de Tinta es solo ajustable en ciertos sistemas de TV.

6. Nitidez

El valor de la nitidez puede ser ajustado de 0 - 100**NOTA:** Si el valor de Contraste, Brillo, Color, Tinta ó Nitidez han sido cambiados, el modo de imagen se convierte en modo de usuario automáticamente.

7. Temperatura de Color

Opciones disponibles: Normal, Templado y Frío.

MENÚ DE OPERACIÓN EN PANTALLA

AUDIO "AUDIO"

1. Modo de Sonido Opciones disponibles: Usuario, Estándar, Música, Película.

2. Graves "Bass" El valor de los sonidos graves puede ser aiustado de 0 a 100.

3. Agudos "Treble" El valor de los sonidos agudos puede ser ajustado de 0 a 100.

4. Balance "Balance"

El valor del balance puede ser ajustado de -50 a 50.

5. Ambiente

Esta función es usada para Activar ó Desactivar la función de sonido ambiente (circundante)

6. AVC "AVC"

Opciones disponibles: Activado, Desactivado. **NOTA:** Si el valor de Gravesó Agudos han sido cambiados, el modo de sonido se convierte en modo de usuario automáticamente.

7. Tipo SPDIF

Esta función es usada para seleccionar el tipo de salida de audio SPDIF deseado. Opciones disponibles: RAW, PCM.

8. Idioma de Audio

Esta función es usada para seleccionar el idioma de audio deseado. **NOTA:** Esta función solo es ajustable para programas digitales.

9. Accesibilidad

Este producto se utiliza para facilitar la accesibilidad a las personas ciegas o con deficiencias visuales. <u>Guía de voz</u> Activar / desactivar la guía de voz para algunos textos en la pantalla. Guía de voz: Activado, Desactivado Volumen: débil, medio, fuerte Velocidad: Débil, Medio, Fuerte Pitch: Débil, Medio, Fuerte

Descripción del video

Activar / desactivar la descripción del vídeo.



TIEMPO "TIME"

1. Reloj de Dormir

Opciones disponibles: Desactivado, 5,10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 y 240 minutos.

2. Zona de Tiempo

Opciones disponibles: Este, Central, Montañosas, Pacifico, Alaska, Hawái, Atlántico.

3. Tiempo de Ahorro de Energía

Opciones disponibles: Activado, Desactivado. NOTA: Esta función solo es aiustable para programas digitales.

4. Reloj

Cuando un programa digital disponible está presente, esta unidad despliega la fecha y hora automáticamente del programa actual. Esta función no es ajustable por el usuario

Menu Languag

Restore Defau

Move

(MENIL) Exit

AJUSTES "SETUP"

1. Idioma del Menú

Esta función es usada para seleccionar el idioma de despliegue del menú deseado.

2. Transparencia

Esta función es usada para Activar o Desactivar la transparencia del menú desplegado.

3. Modo de Acercamiento

Esta función es usada para seleccionar el modo de acercamiento deseado en la pantalla. Opciones disponibles: Normal, Extenso, Acercamiento, Cinema.

NOTA: El modo de acercamiento disponible puede ser diferente para fuentes de entrada diferentes.

4. Reducción de Ruido

Opciones disponibles: Desactivado, Bajo, Medio, Fuerte.

5. Avanzado

Esta función solo es ajustable para señales de entrada PC/VGA.

6. Subtitulo

Modo CC

Opciones disponibles: CC con silencio, Desactivado, Activado. <u>Selección Básica</u> Opciones disponibles: CC1, CC2, CC3, CC4, Texto1, Texto2, Texto3, Texto4.

<u>Selecciones avanzadas</u> Opciones disponibles: Servicio1, Servicio2, Servicio3, Servicio4, Servicio5, Servicio6. Opción

AJUSTES "SETUP"

Modo

Opciones disponibles: Predeterminado, Usuario.

Estilo de Fuente

Opciones disponibles: Predeterminado, Fuente 0, Fuente 1; Fuente 2, Fuente 3, Fuente 4, Fuente 5, Fuente 6, Fuente 7.

Tamaño de Fuente

Opciones disponibles: Predeterminado, Normal, Largo, Pequeño.

MENÚ DE OPERACIÓN EN PANTALLA

Estilo del Borde de Fuente

Opciones disponibles: Predeterminado, Ninguno, Relieve, Abatido, Uniforme, Sombra Izquierda, Sombra Derecha.

Color del Borde de la Fuente

Opciones disponibles: Predeterminado, Negro, Blanco, Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Magenta, Cian.

Color FG

Opciones disponibles: Predeterminado, Blanco, Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Magenta, Cian. Color BG

Opciones disponibles: Predeterminado, Negro, Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Magenta, Cian. *Opacidad FG*

Opciones disponibles: Predeterminado, Solido, Destello, Transluciente, Transparente. Opacidad BG

Opciones disponibles: Predeterminado, Solido, Destello, Transluciente, Transparente.

7. DLC

Esta función es usada para Activar ó Desactivar el Control de Luminancia Dinámico.

8. OverScan (sólo modo HDMI)

Activar / desactivar OverScan si los usuarios encontraron que la imagen no se visualizó completamente en la pantalla.

9. Restablecer Ajustes Predeterminados

Esta función es usada para borrar los ajustes realizados por el usuario y restablecer los ajustes predeterminados de fábrica.



SEGURO "LOCK"

1. Cambiar Contraseña

- Presionar ") " ó "ENTER" para entrar en esta opción.
- Presionar los botones numéricos para ingresar la nueva contraseña e ingresar la contraseña de nuevo para confirmarla y finalizar el cambio de la contraseña.

2. Bloqueo del Sistema

Opciones disponibles: Activado, Desactivado.

3. USA

<u>TV</u>

- Presionar " > " ó "ENTER" para entrar en esta opción.
- Presionar " ∢ , ▶ , ▲ , ▼ " para mover el cursor.
- Presionar "ENTER" para Bloquear o Desbloquear.

<u>MPAA</u>

Opciones disponibles: N/A, G, PG, PG-13, R, NC-17, X.

4. Canadá

Canadá Ingles

Opciones disponibles: E, C, C8+, G, PG, 14+, 18+. <u>Canadá Francés</u> Opciones disponibles: E, G, 8 ans+, 13 ans+, 16 ans+, 18 ans+,

NOTA: Las funciones de USA, Ajustes RRT y Restablecer RTT son solo ajustables cuando el Seguro del Sistema esta activado.

5. Rango RRT

Esta función esta disponible al ver programas que contienen Avance de Información Relacionada con la Clasificación.

6. Restablecer RRT

Esta función es usada para restablecer el rango RRT.

7. Menú del Hotel

-Presione el botón de navegación hacia la DERECHA o ENTER Para introducirlo.

Hotel Modo: encender / apagar el Hotel Modo.

Configuración de arranque: establece el modo de imagen, predeterminado Volumen, volumen máximo, fuente de arranque.

(Boot Channel y Channel Seleccionar no funcionarán si no hay señales de TV).

Bloqueo del hotel: activa / desactiva el bloqueo del sintonizador, el bloqueo del teclado o el bloqueo del menú.

Ahorro de energía: seleccione el tiempo de ahorro de energía deseado.

TV a USB: exporta datos a un dispositivo USB.

USB a TV: importar datos desde un dispositivo USB.

Restablecer Hotel Ajuste: restablecer por encima de la configuración del hotel.



CANAL "CHANNEL"

1. Aérea/Cable

Esta función es usada para seleccionar el tipo de recepción de la señal deseado.

2. Escaneo Automático

 Presionar "> " ó "ENTER" para entrar en esta opción.

2.1 Sistema de Cable

Esta función es usada para seleccionar el sistema de cable deseado.

Opciones disponibles: Automático, Estándar, IRC, HRC.

NOTA: Esta función solo es ajustable cuando el tipo de señal de entrada esta ajustada a Cable.

Auto Sca Favorite Show/Hit

2.2 Iniciar Escaneo

- Presionar " " ó "ENTER" para iniciar el escaneo automático de los canales de TV.
- Presionar "MENÚ" o "EXIT" para salirs del escaneo automatico de los canales de TV.

3. Favoritos

- Presionar " > " ó "ENTER" para entrar en esta opción.
- Presionar "▲" ó "▼" para seleccionar el canal de TV deseado.
- Presionar "ENTER" para etiquetar el canal seleccionado como favorito ó no.

4. Mostrar / Ocultar

- Presionar " " ó "ENTER" para entrar en esta opción.
- Presionar "▲" ó "▼" para seleccionar el canal de TV deseado.
- Presionar "ENTER" para mostrar u ocultar el canal seleccionado.

5. Número de Canal

• Presionar " " o " " para seleccionar el canal de TV deseado.

6. Etiqueta del Canal

- Presionar " ▶ " ó "ENTER" para entrar en esta opción.
- Presionar "▲" ó "▼" para ajustar el valor.

Nota: en caso de no haber canales disponibles, Favorite, show/Hide, numero de canal no podrán ser ajustados.

7. Señal DTV

Esta función no es ajustable por el usuario.



MENIL) Exi

Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Construction Head Mode Or Image: Construction Or Head Mode Or Image: Construction Head Mode Or Image: Construction UB Bo TV Image: Construction Image: Construction Read Hold Setting Image: Construction



AJUSTES DE PC "PC SETTINGS"

- Presionar "SOURCE" en la unidad o en el control remoto para ajustar la unidad al modo de VGA.
- Presionar "▲" o "▼" para seleccionar la opción de "Avanzado", entonces presionar " ▶" ó "ENTER" para entrar.

Clock Phase

A Move

1. H-POS (Posición Horizontal)

Rango disponible: 0 – 100

2. V-POS (Posición Vertical)

Rango disponible: 0 - 100

3. Reloj Rango disponible: 0 – 100

4. Fase

Rango disponible: 0 - 100

5. Automático

Esta función es seleccionada para ajustar la pantalla de la computadora automáticamente.

USB

Operación USB

- Antes de cualquier operación, insertar la memoria USB que contiene los archivos de Música e Imágenes.
- Presionar "SOURCE" en la unidad ó en el control remoto para ajustar la unidad al modo de USB.



- Presionar "▲" o "▼" para seleccionar el archivo deseado.

Operación USB

Reproducción de archivos de Imagen

- Seleccionar la Imagen deseada en el menú principal.



Durante la reproducción normal:

- Presionar "▲" o "▼" para reproducir la imagen siguiente ó anterior.
- Presionar "4" o ">" para rotar la imagen en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario.
- Presionar "EXIT" para regresar a la pagina de selección de archivos.

Reproducción de los archivos de Música

- Seleccionar la función de Música en el menú principal.
- Presionar "▲" o "▼" para seleccionar el archivo/carpeta deseada y presionar "ENTER" para entrar a la carpeta ó reproducir el archivo seleccionado



Durante la reproducción normal:

• Presionar "INFO" para Desplegar u Ocultar la barra de herramientas.



• Presionar "◀" o "▶" para seleccionar la opción deseada y presionar "ENTER" para confirmarla.

MENÚ DE AJUSTES DEL DVD

Menú de ajustes del DVD

Procedimiento común para ajustes iniciales

- Presionar "SETUP" en el control remoto para desplegar el menú de ajustes en la pantalla.
- Presionar " ∢ , ▶ , ▲ , ▼ " para seleccionar la opción deseada y presionar "ENTER" para
- entrar en la opción seleccionada y se despliega la ventana de ajustes en la pantalla.
- Presionar "◀, ▶, ▲, ▼" para realizar los ajustes deseados y presionar "ENTER" para confirmar los ajustes realizados.
- Presionar "SETUP" para cerrar el menú de ajustes.

 Presionar "↓" o " ▶" para seleccionar otra opción en el menú principal, entonces presionar "ENTER" o " ▶" para entrar en la opción seleccionada, presionar "↓" para regresar a la pagina de menú anterior.

1. AJUSTE GENERAL "GENERAL SETUP"

1.1 DESPLIEGUE DE TV "TV DISPLAY"

Esta función es usada para seleccionar el modo de salida de la TV.

Las opciones son: Normal P/S: Modo: Escaneo; Normal L/B: Modo caja de letras; Ancho: Modo 16:9

1.2 MARCA DE ANGULO "ANGLE MARK"

Esta función es usada para seleccionar si se despliega o no el indicador de múltiples ángulos en la pantalla al

reproducir un disco con escenas grabadas con múltiples ángulos de cámara. Las opciones son: Activado "On": El indicador es desplegado; Desactivado "Off": El

indicador no se despliega.

1.3 IDIOMA DE DESPLIEGUE "OSD LANG"

Esta función es usada para seleccionar el idioma de despliegue deseado. Las opciones son: Ingles u otros idiomas.

1.4 SUBTÍTULOS "CAPTIONS"

Esta función es usada para activar "ON" o desactivar "OFF" los subtítulos al reproducir discos. 1.5 PROTECTOR DE PANTALLA "SCREEN SAVER"

Cuando el reproductor esta sin uso por 5 minutos, el logo de DVD se despliega a través de la pantalla para protegerla.

Las opciones son: Activado "On": Protector de pantalla habilitado; Desactivado "Off": Protector de pantalla deshabilitado.

1.6 PREDEFINIDOS "DEFAULT"

Esta función es usada para restablecer los ajustes de fábrica.

2. AJUSTES DE AUDIO "AUDIO SETUP"

AJUSTE DE BOCINAS "SPEAKER SETUP"

Esta función es usada para ajustar los niveles de salida de las bocinas. Las opciones son: LT/RT – Modo de mezcla izquierdo/derecho. STEREO – Seleccionar esta opción si no tiene un amplificador de 2.1 canales.



TV DISPLAY

OSD LANG CAPTIONS SCREEN SAVER DEFAULT

ANGLE MARK

--GENERAL SETUP PAGE--

GOTO GENERAL SETUP PAGE

(d)

					,				
-				\sim	\sim	10			
	D	EИ			r 11		B		
_			V = \						
-	-				-	 	_	-	_

Esta TV puede operar con una memoria USB o tarjeta de memoria SD/MMC/MS



Formatos de archivos de media soportados:

Archivo de Media	Formato
Video	MPEG1, MPEG2
Audio	WMA, MP3
Imágenes	JPEG

GUIA PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS

Si la TV presenta problemas, favor de consultar la siguiente guía para la solución de problemas. Los siguientes problemas pueden ser causados por un ajuste inadecuado o mala conexión. Si el problema persiste llevar la TV al centro de servicio autorizado.

Problema	Posible Solución
No hay poder	Verificar si el cordón de alimentación esta conectado al
	tomacorriente.
	Desconectar el cordón de alimentación y volver a conectarlo
	después de 60 segundos y encender la TV nuevamente.
No hay imagen	Verificar la conexion de la antena exterior o el sistema de cable.
	El canal puede presentar problemas, favor de sintonizar otro
	Ajustar el brillo y contraste de la imagen
Buena imagen pero sin	Incrementar el nivel de volumen
sonido	Verificar que la TV no este activada en el modo de silencio
oonad	presionar "MUTE" en el control remoto.
	Verificar los ajustes de sonido.
Buen sonido pero color	Verificar la conexión de la antena exterior o el sistema de cable.
anormal o sin imagen	
El control remoto no	Las baterías del control remoto están agotadas, favor de cambiar
opera	las baterías.
	Limpiar el lente del control remoto.
	venificar la distancia y angulo entre el control remoto y el sensor
	Verificar que no exista ningún obstáculo entre el control remoto y
	el sensor remoto de la TV.
Pantalla completa	El valor ajustado de la altura vertical puede ser muy alto.
oscilando en el modo	Reiniciar la computadora y entrar al modo de seguridad,
VGA	entonces ajustar los parametros del monitor a los valores
Dellas harizantalas an	correctos de acuerdo a la descripción de los ajustes.
el modo VGA	acuerdo a la posición de la imagen.
Puntos de color	Este producto es de una pantalla de leds de alta resolución y
aparecen en la pantalla	unos pocos defectos pueden ocurrir en la fabricación de la
	pantalla de leds. Varios puntos de color visibles en la pantalla
	pueden ser aceptables.
	De acuerdo con otros fabricantes de pantallas de leds, esto no es
	una falla. Esperamos comprenda que esto no puede ser

DEFECTOS EN LA IMAGEN Y LAS RAZONES



IMAGEN CON NIEVE

La imagen con nieve es normalmente debido a una señal débil. Ajustar la antena o instalar un amplificador de antena.



IMAGEN DOBLE O CON FANTASMAS

La imagen doble es normalmente causada por reflexión de edificios altos. Ajustar la dirección de la antena levantarla.



INTERFERENCIA DE ONDAS DE RADIO

Los patrones de ondas se desplazan en la pantalla, esto normalmente es causado por la cercanía con radio transmisores o por las ondas cortas de los sintonizadores de radio.



INTERFERENCIA ELECTROTERMICA DE ALTA TEMPERATURA

Patrones diagonales aparecen en la pantalla o parte de la imagen se pierde. Esto probablemente es causado por las altas temperaturas de equipos electrotérmicos en un hospital cercano.