


Bluetooth Sports Earphones

Thank you for purchasing the NAXA NE-936 Bluetooth Sports Earphones. This booklet provides more information about the NE-936, please read the instructions before using them.

Earphones Overview



Power On/Off

- ◆ **Power on**
Press and hold down the Multi-Function Button(MFB) for 3 seconds and the blue LED will light.
- ◆ **Power off**
Press and hold down the Multi-Function Button(MFB) for 4 seconds and the blue LED will turn off.

Pair NE-936 with your mobile phone

1. Keep the distance between your wireless sports earphones and mobile phone (or other devices) within 1 meter.
2. Press the 'Multi-Function Button' for 5 seconds until the red and blue light flash alternatively which indicates that your earphone is in pairing mode.
3. Activate the Bluetooth devices on your phone within range and select " NE-936" form the list of devices shown.
4. The LED blinks in blue when paired successfully.

- ◆ Attention: If the pairing is not successful within 2 minutes, the earphones will power off, please repeat the pairing procedure to try again.

Reconnect NE-936 to your mobile phone

- ◆ When powered on, the earphones will automatically connect with the last successfully paired devices.

Disconnect the earphones from your mobile phone

- ◆ Power off the earphones; or
- ◆ Switch off the Bluetooth on your mobile phone; or
- ◆ Leave the earphones 60ft away from your mobile phone or further.

Answer a call

- ◆ When you receive a call, press the Multi-Function Button once to accept the call, or answer the call normally via your mobile phone.

End a call

- ◆ Press the Multi-Function Button once to end the call or hang up your mobile phone.

Technical specification

- ◆ Bluetooth version: - - - - - V2.1+EDR
- Supported profiles: - - - - - A2DP, AVRCP, HSP, HFP
- Transmission frequency range: - - - - - 2.4GHz-2.48GHz
- Bluetooth operating range: - - - - - up to 32ft (free space)
- Frequency response: - - - - - 20Hz-20KHz
- Bluetooth music / talk time: - - - - - 6-8hrs
- Standby time: - - - - - 200hrs
- Fully charged time:- - - - - 1.5hrs
- Operating environment: - - - - - -10 to 50 °C

FAQ


- ◆ **NE-936 cannot be paired with your devices, please try the following**
Ensure that your earphones is in pairing mode or reconnection mode. Ensure that Bluetooth search function of your mobile phone is activated.
- ◆ **NE-936 can not be switched on**
Please check the battery status of your earphones.
- ◆ **Can I change the battery for the earphones?**
NE-936 use a built-in non-detachable battery, it cannot be removed.
- ◆ **NE-936 cannot be recharged**
If you use a power outlet, ensure that the power supply is connected securely and the outlet works. If you use a computer, ensure that it is connected and the USB port is powered.

**Audífonos Deportivos Bluetooth®
Manual de Operación**

Favor de leer este manual completamente antes de operar este producto. Conservar el manual para futuras referencias.

Agradecemos la compra de los Audífonos Deportivos Bluetooth NAXA NE-936

DESCRIPCION DE PARTES



ENCENDER / APAGAR

- ◆ **Encender**
Presionar y sostener el botón multifunción por aproximadamente 3 segundos y el led indicador se enciende en color azul.
- ◆ **Apagar**
Presionar y sostener el botón multifunción por aproximadamente 4 segundos y el led indicador se apaga

SINCRONIZACION DEL NE-936 CON EL TELEFONO CELULAR

1. Mantener una distancia de 1 metro máximo entre los audífonos deportivos Bluetooth® y el teléfono celular o dispositivo Bluetooth®.
 2. Presionar y sostener el botón multifunción por aproximadamente 5 segundos hasta que el led indicador destella de manera alternada entre rojo y azul, esto indica que los audífonos están en modo de sincronía.
 3. Activar el teléfono celular o dispositivo Bluetooth® para buscar dispositivos Bluetooth® dentro de una distancia de 1 metro máximo. En la lista de dispositivos encontrados seleccionar "NE-936"
 4. El led indicador destella en azul cuando la sincronización de los dispositivos es exitosa.
- ◆ Atención: Si la sincronización no es realizada dentro de 2 minutos, los audífonos se apagan automáticamente, favor de repetir el proceso de sincronización nuevamente.

RECONECTAR EL NE-936 CON EL TELEFONO CELULAR

- ◆ Al encender los audífonos estos se conectan automáticamente con el último dispositivo sincronizado exitosamente.

DESCONECTANDO EL NE-936 DEL TELEFONO CELULAR

- Los audífonos NE-936 se desconectan del teléfono celular al:
- ◆ Apagar los audífonos, o
 - ◆ Desactivar la función Bluetooth® del teléfono celular o dispositivo Bluetooth®, o
 - ◆ Colocar los audífonos fuera del rango de sincronización Bluetooth®.

CONTESTAR UNA LLAMADA

- ◆ Al recibir una llamada, presionar el botón multifunción una vez para aceptar la llamada o contestar la llamada normalmente a través del teléfono celular.

TERMINAR UNA LLAMADA

- ◆ Durante la llamada, presionar el botón multifunción una vez para terminar la llamada o terminar la llamada normalmente a través del teléfono celular.

ESPECIFICACIONES

- ◆ Versión Bluetooth® - - - - - V2.1+EDR
- Perfiles compatibles: - - - - - A2DP, AVRCP, HSP, HFP
- Frecuencia de transmisión: - - - - - 2.4GHz-2.48GHz
- Distancia de operación Bluetooth®: - - - - - 9.75 metros máximo (espacio libre)
- Respuesta de frecuencia: - - - - - 20Hz a 20KHz
- Tiempo música / llamada Bluetooth® - - - - - 6 horas a 8 horas
- Tiempo en modo de espera: - - - - - 200 horas
- Tiempo de carga al máximo: - - - - - 1.5 horas
- Temperatura ambiente: - - - - - -10 °C a 50 °C

Las especificaciones y el diseño de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso para mejoras de los mismos.

PREGUNTAS FRECUENTES

- ◆ **El NE-936 no puede sincronizarse con el teléfono celular o dispositivo Bluetooth®, favor intentarlo de nuevo**
Asegurarse que los audífonos estén en el modo de sincronía y/o asegurarse que la función de búsqueda de dispositivos Bluetooth® esta activada en el teléfono celular o dispositivo Bluetooth®.
- ◆ **El NE-936 no puede encenderse**
Favor de verificar el estado de la carga de la batería recargable de los audífonos.
- ◆ **¿Puedo cambiar la batería de los audífonos?**
Los audífonos operan con una batería recargable interna, esta no puede removerse ni cambiarse.
- ◆ **La batería recargable de los audífonos no puede recargarse**
Si conecta el cargador a un tomacorriente, asegure que el cargador esté conectado adecuadamente y que hay alimentación en el tomacorriente. Si usa el puerto USB de una computadora, asegure que esté conectado el cable adecuadamente y que hay alimentación en el puerto USB


IMPORTANTE

Asegurarse que el volumen del dispositivo de audio este ajustado al mínimo antes de usar los audífonos. El escuchar con los audífonos a volumen alto puede causar daños permanentes al sistema auditivo. No exponer los audífonos a temperaturas extremas.

Bluetooth Sports Earphones

Thank you for purchasing the NAXA NE-937 Bluetooth Sports Earphones. This booklet provides more information about the NE-937, please read the instructions before using them.

Earphones Overview



Power On/Off

- ◆ **Power on**
Press and hold down the Multi-Function Button(MFB) for 3 seconds and the blue LED will light.
- ◆ **Power off**
Press and hold down the Multi-Function Button(MFB) for 4 seconds and the blue LED will turn off.

Pair NE-937 with your mobile phone

1. Keep the distance between your wireless sports earphones and mobile phone (or other devices) within 1 meter.
2. Press the 'Multi-Function Button' for 5 seconds until the red and blue light flash alternatively which indicates that your earphone is in pairing mode.
3. Activate the Bluetooth devices on your phone within range and select " NE-937" form the list of devices shown.
4. The LED blinks in blue when paired successfully.

- ◆ Attention: If the pairing is not successful within 2 minutes, the earphones will power off, please repeat the pairing procedure to try again.

Reconnect NE-937 to your mobile phone

- ◆ When powered on, the earphones will automatically connect with the last successfully paired devices.

Disconnect the earphones from your mobile phone

- ◆ Power off the earphones; or
- ◆ Switch off the Bluetooth on your mobile phone; or
- ◆ Leave the earphones 60ft away from your mobile phone or further.

Answer a call

- ◆ When you receive a call, press the Multi-Function Button once to accept the call, or answer the call normally via your mobile phone.

End a call

- ◆ Press the Multi-Function Button once to end the call or hang up your mobile phone.

Technical specification

Bluetooth version: - - - - - V2.1+EDR
 Supported profiles: - - - - - A2DP, AVRCP, HSP, HFP
 Transmission frequency range: - - - - - 2.4GHz-2.48GHz
 Bluetooth operating range: - - - - - up to 32ft (free space)
 Frequency response: - - - - - 20Hz-20KHz
 Bluetooth music / talk time: - - - - - 6-8hrs
 Standby time: - - - - - 200hrs
 Fully charged time: - - - - - 1.5hrs
 Operating environment: - - - - - -10 to 50 °C

FAQ


- ◆ **NE-937 cannot be paired with your devices, please try the following**
Ensure that your earphones is in pairing mode or reconnection mode. Ensure that Bluetooth search function of your mobile phone is activated.
- ◆ **NE-937 can not be switched on**
Please check the battery status of your earphones.
- ◆ **Can I change the battery for the earphones?**
NE-937 use a built-in non-detachable battery, it cannot be removed.
- ◆ **NE-937 cannot be recharged**
If you use a power outlet, ensure that the power supply is connected securely and the outlet works. If you use a computer, ensure that it is connected and the USB port is powered.

**Audífonos Deportivos Bluetooth®
Manual de Operación**

Favor de leer este manual completamente antes de operar este producto. Conservar el manual para futuras referencias.

Agradecemos la compra de los Audífonos Deportivos Bluetooth NAXA NE-937

DESCRIPCION DE PARTES



ENCENDER / APAGAR

- ◆ **Encender**
Presionar y sostener el botón multifunción por aproximadamente 3 segundos y el led indicador se enciende en color azul.
- ◆ **Apagar**
Presionar y sostener el botón multifunción por aproximadamente 4 segundos y el led indicador se apaga

SINCRONIZACION DEL NE-937 CON EL TELEFONO CELULAR

1. Mantener una distancia de 1 metro máximo entre los audífonos deportivos Bluetooth® y el teléfono celular o dispositivo Bluetooth®.
 2. Presionar y sostener el botón multifunción por aproximadamente 5 segundos hasta que el led indicador destella de manera alternada entre rojo y azul, esto indica que los audífonos están en modo de sincronía.
 3. Activar el teléfono celular o dispositivo Bluetooth® para buscar dispositivos Bluetooth® dentro de una distancia de 1 metro máximo. En la lista de dispositivos encontrados seleccionar "NE-937"
 4. El led indicador destella en azul cuando la sincronización de los dispositivos es exitosa.
- ◆ Atención: Si la sincronización no es realizada dentro de 2 minutos, los audífonos se apagan automáticamente, favor de repetir el proceso de sincronización nuevamente.

RECONECTAR EL NE-937 CON EL TELEFONO CELULAR

- ◆ Al encender los audífonos estos se conectan automáticamente con el último dispositivo sincronizado exitosamente.

DESCONECTANDO EL NE-937 DEL TELEFONO CELULAR

- Los audífonos NE-937 se desconectan del teléfono celular al:
- ◆ Apagar los audífonos, o
 - ◆ Desactivar la función Bluetooth® del teléfono celular o dispositivo Bluetooth®, o
 - ◆ Colocar los audífonos fuera del rango de sincronización Bluetooth®.

CONTESTAR UNA LLAMADA

- ◆ Al recibir una llamada, presionar el botón multifunción una vez para aceptar la llamada o contestar la llamada normalmente a través del teléfono celular.

TERMINAR UNA LLAMADA

- ◆ Durante la llamada, presionar el botón multifunción una vez para terminar la llamada o terminar la llamada normalmente a través del teléfono celular.

ESPECIFICACIONES

◆ Versión Bluetooth® - - - - - V2.1+EDR
 Perfiles compatibles: - - - - - A2DP, AVRCP, HSP, HFP
 Frecuencia de transmisión: - - - - - 2.4GHz-2.48GHz
 Distancia de operación Bluetooth®: - - - - - 9.75 metros máximo (espacio libre)
 Respuesta de frecuencia: - - - - - 20Hz a 20KHz
 Tiempo música / llamada Bluetooth® - - - - - 6 horas a 8 horas
 Tiempo en modo de espera: - - - - - 200 horas
 Tiempo de carga al máximo: - - - - - 1.5 horas
 Temperatura ambiente: - - - - - -10 °C a 50 °C

Las especificaciones y el diseño de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso para mejoras de los mismos.

PREGUNTAS FRECUENTES

- ◆ **El NE-937 no puede sincronizarse con el teléfono celular o dispositivo Bluetooth®, favor intentarlo de nuevo**
Asegurarse que los audífonos estén en el modo de sincronía y/o asegurarse que la función de búsqueda de dispositivos Bluetooth® esta activada en el teléfono celular o dispositivo Bluetooth®.
- ◆ **El NE-937 no puede encenderse**
Favor de verificar el estado de la carga de la batería recargable de los audífonos.
- ◆ **¿Puedo cambiar la batería de los audífonos?**
Los audífonos operan con una batería recargable interna, esta no puede removerse ni cambiarse.
- ◆ **La batería recargable de los audífonos no puede recargarse**
Si conecta el cargador a un tomacorriente, asegurese que el cargador esté conectado adecuadamente y que hay alimentación en el tomacorriente. Si usa el puerto USB de una computadora, asegurese que esté conectado el cable adecuadamente y que hay alimentación en el puerto USB

IMPORTANTE

Asegurarse que el volumen del dispositivo de audio este ajustado al mínimo antes de usar los audífonos. El escuchar con los audífonos a volumen alto puede causar daños permanentes al sistema auditivo. No exponer los audífonos a temperaturas extremas.