

Auriculares Bluetooth® y Estuche de Carga

NE-979



MANUAL DE OPERACIÓN

FAVOR DE LEER ESTE MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO. CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS

Índice

Agradecimiento	3
Contenido en el empaque	3
Instrucciones de seguridad	4
Como usar	6
Operación Básica	7
Operación Bluetooth®	8
Indicadores leds	12
Especificaciones	13
Soporte	15

2

Agradecimiento

Sabemos que usted tiene muchas opciones cuando se trata de tecnología; gracias por elegir los productos de Naxa Electronics. Fundada en 2001 en Los Angeles, California, estamos dedicados a ofrecer productos que entretienen y satisfacen sus necesidades. Confiamos en que usted será feliz con su compra. Favor, de leer atentamente este manual y guárdelo para futura referencia. Usted también puede encontrar las preguntas más frecuentes, documentación y otro material del producto en nuestro sitio web. Venga a visitarnos en www.naxa.com y ver todo lo que tenemos para ofrecer.

Contenido en el empaque

Favor de tomar unos momentos para asegurarse de que se tiene todo lo que se enlista abajo. Aunque hacemos todo lo posible para asegurarnos de que cada dispositivo Naxa esté bien empaquetado y sellado, sabemos que pueden pasar muchas cosas durante el empaquetado y transporte. Si falta algún componente, acudir inmediatamente con el proveedor para obtener asistencia inmediata. Favor de contactar al equipo de soporte naxa en www.naxa.com/naxa_support/.

- Auriculares Bluetooth® NE-979
- Cable de carga micro USB
- Manual de operación

3

Instrucciones de Seguridad

Antes de usar el producto, leer las instrucciones de operación con mucho cuidado. Guardar este manual de operación para futuras referencias.

1. No utilizar un producto eléctrico y/o electrónico para ningún otro propósito que no sea su uso previsto.
2. Advertencia: No exponer este producto a condiciones extremas de temperatura, a fuertes fluctuaciones de temperatura, rayos directos del sol o humedad.
3. Para evitar cualquier daño al sistema auditivo, no escuchar música a grandes volúmenes durante largos periodos.
4. No colocar fuentes generadoras de flama, como velas encendidas, sobre el producto.
5. Este producto debe usarse en clima templado solamente.
6. No desechar este producto en la basura doméstica una vez que haya cumplido su ciclo de funcionamiento, llevarlo a un depósito de desechos de aparatos eléctricos y electrónicos. El plástico es reutilizable según este indicado. Con la reutilización de productos de plástico reciclado u otra clase de reciclaje de aparatos usados, está contribuyendo de forma importante a la conservación del medio ambiente. Informarse en su localidad sobre los organismos de eliminación de este tipo de desechos.


4

7. Desechar las baterías de forma adecuada para evitar daños al medio ambiente.
8. Este producto contiene batería o paquete de baterías recargables internas que no son reemplazables.
9. La batería o paquete de baterías no deben exponerse al calor excesivo como bajo los rayos directos del sol, fuego o similares.
10. La batería o paquete de baterías deben removerse del producto antes de ser desechado de forma adecuada.
11. Solo remover la batería o paquete de baterías cuando se va desechar el producto, la batería o paquete de baterías deben ser removidas por personal calificado.
12. ¡PRECAUCION! Riesgo de explosión o fuego si la batería es reemplazada por un tipo incorrecto de batería.
13. Desechar la batería o paquete de baterías de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

5

Descripción de Partes

1. Botón Multifunción "MF"
2. Len Indicador (Auricular)
3. Estuche de carga
4. Led Indicador 2 estuche de carga (Estado de carga de Auricular)
5. Led Indicador 2 estuche de carga (Estado de carga de Auricular)
6. Interruptor
7. Puerto de Carga micro USB



6

Agradecimiento

Desempaquetar todas las piezas y comprobar que no hay daños que puedan tener derivados del transporte. Si alguna pieza está dañada o falta, favor de comunicarse con su proveedor. Limpiar los auriculares y sus componentes.

- Cargar completamente los auriculares y el estuche de carga antes de usarlos por primera vez.
- Cargar el estuche de carga primero e insertar los auriculares en el estuche para cargar ambos al mismo tiempo a través del cable de carga micro USB. Conectar el cable de carga micro USB al estuche de carga y a la fuente de alimentación
- Después de finalizar la carga, desconectar el cable de carga micro USB del estuche de carga y de la fuente de alimentación.

ADVERTENCIA: Nunca usar detergentes, disolventes / abrasivos, estropajos, limpiadores abrasivos, objetos afilados o cepillos de alambre para limpiar el producto. Esto puede causar daños al mismo.

Almacenamiento:

Guardar los auriculares en el estuche de carga. Recargar el estuche regularmente cuando no se vaya usar por un periodo largo de tiempo (por ejemplo, más de 3 meses).

7

Operación Bluetooth®

1. Remover los auriculares del estuche de carga.
2. Presionar y sostener "MF" por 2 segundos aproximadamente en ambos auriculares hasta que los auriculares emiten el sonido de audio "POWER ON" y el led indicador en los auriculares empiezan a destellar en rojo y azul, ahora los auriculares están en modo de sincronía.
3. Usar el Teléfono Bluetooth® a sincronizar para buscar dispositivos Bluetooth® disponibles (Esta función se encuentra comúnmente en el menú de ajustes, referirse al manual de operación del dispositivo para mayores detalles). En la lista de dispositivos Bluetooth® localizados, seleccionar NAXA NE-979 que corresponde a los auriculares.
4. Después de que la sincronización es exitosa, los auriculares emitirán un sonido de audio "CONNECTED" para notificar que la sincronización fue exitosa y el led indicador en ambos auriculares destella lentamente en azul. Si la sincronización falla, reiniciar el Teléfono Bluetooth® y realizar los pasos 2 y 3 nuevamente.

Nota: Si ha sincronizado los auriculares con éxito, los auriculares se volverán a conectar automáticamente al Teléfono Bluetooth® sincronizado la próxima vez que los encienda dentro del alcance y cuando la función de Bluetooth® esté habilitada en el Teléfono Bluetooth®.

8

La batería con carga baja puede provocar una mala conexión Bluetooth. Si se pierde la conexión Bluetooth, recargue las baterías y siga los pasos anteriores para sincronizarlos nuevamente.

Reproducción

1. Para iniciar la reproducción de una canción del Teléfono Bluetooth® a través de los auriculares Bluetooth®, presionar el botón "MF" una vez.
2. Para pausar o reanudar la reproducción, presionar "MF" nuevamente.

Contestar una llamada telefónica

1. Para contestar una llamada entrante con los auriculares, presionar "MF"
2. Para finalizar la llamada, presionar "MF"
3. Para rechazar una llamada entrante, presionar y sostener "MF" por 2 segundos aproximadamente
4. Para remarcar al último número, presionar "MF" 2 veces continuas.

Carga de los Auriculares

1. Abrir la tapa del estuche de carga.
 2. Insertar los auriculares en el estuche de carga.
 3. Presionar el "Interruptor" en el estuche de carga y los auriculares empezaran a cargarse.
 4. Los leds indicadores en el estuche de carga mostrarán el estado de carga de los auriculares. Azul – Cargando; Apagado – Carga completa.
- Nota:** Cuando las baterías de los auriculares están bajas, un tono de alerta indicará que la batería está baja y los leds indicadores destellan lentamente.

9

Carga del Estuche de carga

Cuando el estuche cuenta con una carga completa, provee 2.5 cargas completas para los auriculares.

1. Insertar el conector micro USB del cable de carga al puerto de carga micro USB del estuche de carga.
2. Conectar el otro extremo del cable de carga al puerto USB de la fuente de alimentación, como puede ser una computadora (debe estar encendida) o cargador/adaptador USB conectado a un tomacorriente.
3. Los leds indicadores en el estuche de carga mostrarán el estado de carga de los auriculares, cuando están en el interior del estuche. Azul – Cargando; Apagado – Carga completa.
4. Los leds indicadores en el estuche de carga mostrarán el estado de carga del mismo, cuando no están los auriculares en el interior del estuche. Destellando en rojo – Cargando; Rojo – Carga completa.
5. Cuando la carga se ha completado, desconectar el cable de carga USB del estuche y de la fuente de alimentación.

Nota: Cuando las baterías de los auriculares están bajas, un mensaje de audio indicará que la batería está baja y los leds indicadores destellan en azul.

10

Leds Indicadores

Estado del estuche de carga	LED Indicador (5)	-
Cargando	Destella en rojo	-
Carga completa	Rojo	-
Estado de los Auriculares	LED Indicador (L/R) (2)	LED Indicador (4)
Cargando en el estuche de carga	Rojo	Azul
Carga completa	Apagado	Apagado
Encendido	Destella en rojo y azul tres veces	Destella en rojo y azul tres veces
Modo de sincronía	Destella en rojo y azul alternadamente	Destella en rojo y azul alternadamente
Sincronizados	Destella en azul lentamente	Destella en azul lentamente

11

Especificaciones

- Conexión inalámbrica: Bluetooth V5.0
- Rango de operación Bluetooth®: 10 metros máximo
- Interfase de carga: micro USB
- Fuente de alimentación: 5 Vcc 0.5 A
- Batería recargable interna auriculares: 3.7 Vcc 45 mAh
- Batería recargable estuche de carga: 3.7 Vcc 300 mAh
- Soporta: A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HFP
- Tiempo de reproducción: 3 horas aproximadamente (volumen al 80 %)
- Tiempo de llamada: 2.5 horas (volumen al 90 %)
- Tiempo de carga: 1 a 2 horas (estuche de carga) 1 a 1.5 horas (auriculares)

Las especificaciones y el diseño de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso para mejoras de los mismos.

NOTICIA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operación del aparato está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) Este aparato no puede causar interferencia perjudicial y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

12

Nota: Este dispositivo ha sido probado y cumple con las limitaciones de un equipo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para permitir una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de frecuencia radial y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no pueda ocurrir en una instalación particular. Si este equipo causa una interferencia dañina a la recepción de la radio o la televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar nuevamente o reubicar la antena receptora
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Consultar a su proveedor o a un técnico de Radio y televisión.

PRECAUCION SOBRE MODIFICACIONES

Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar este producto.

13

Soporte

Si tiene problemas con la operación de este producto, favor de consultar las instrucciones en este manual, así como las últimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra página web www.naxa.com. Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de servicio autorizado o soporte técnico autorizado.

http://www.naxa.com/naxa_support/

Hecho en China

14