

This Quick Set Up Guide is for Dual Speakers

This Quick Set Up Guide is for the following models: NAS-3105D, NAS-3106D, NAS-3108D, NDS-4002D, NDS-1218D, NDS-1518D, NDS-8006D, NDS-8007D



Guía Rápida de Operación TWS Modelos NAS y NDS

Estas bocinas Bluetooth® admiten la funcionalidad TWS, esto permite reproducir música sin problemas a través de ambas bocinas al mismo tiempo en todas las habitaciones. Para hacer esto, realizar los pasos siguientes:

1. Encender las dos bocinas que desea usar.
2. Presionar "MODE" en ambas bocinas para seleccionar el modo de Bluetooth®, la palabra "BLUE" empieza a destellar en la pantalla de leds.
3. Presione el botón " (TWS)" en uno de los altavoces y manténgalo presionado durante 3 segundos. Los dos altavoces se conectarán.
4. En el menú de Bluetooth® del dispositivo a conectar, activar la función de búsqueda Bluetooth® y en la lista de dispositivos encontrados buscar el nombre de las bocinas para sincronizarlas con el dispositivo y conectarse.
5. Iniciar la reproducción de los archivos de audio del dispositivo Bluetooth® conectado y escuchar la reproducción a través de las dos bocinas conectadas.

Nota: La función TWS solo permite la sincronización entre dos bocinas entre sí al mismo tiempo. No soporta más de dos bocinas.

Nota: Mantener una distancia de 1 a 3 metros entre las dos bocinas después de la sincronía TWS para evitar una conexión deficiente.



TWS Quick Start Guide NAS and NDS Models

These Bluetooth® speakers support TWS functionality, allowing you to seamlessly play music through both speakers at the same time across rooms. To do so, follow these steps:

1. Turn on both speakers you intend to use.
2. Press the MODE button on the speakers to switch to Bluetooth® mode. The word "BLUE" will flash on the LED screen.
3. Please press the PLAY/PAUSE (TWS) button on one of the speakers and hold it for 3 seconds. The two speakers will connect.
4. Open the Bluetooth® settings menu on your external device and initiate a search for nearby devices. Select speaker name and connect.
5. Begin playback and the audio will play through the two connected speakers.

NOTE: TWS functionality is for two speakers at a time only. It cannot support more than two speakers at the same time.

NOTE: please keep the distance between the two speaker within 3 to 9 feet after TWS pairing optimal connection.