



## **Auriculares Bluetooth® con Estuche de Carga**

**NE-985**



### **MANUAL DE OPERACIÓN**

**FAVOR DE LEER ESTE MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO.**

**CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS**

## Índice

Agradecimiento	3
Contenido en el empaque	3
Instrucciones de seguridad	4
Descripción de Partes	6
Como usar	7
Operación Bluetooth®	8
Encender/Apagar los auriculares	9
Reproducción	10
Contestar una llamada telefónica	10
Cargando los auriculares	11
Cargando el estuche de carga	11
Especificaciones	12
Soporte	14

## Agradecimiento

Felicitaciones, agradecemos la elección de los productos de la marca Naxa, Auriculares Inalámbricos Bluetooth® con estuche de carga. Este manual lo ayudará a operar su nuevo dispositivo, pero primero debes familiarizarte con la funcionalidad Bluetooth® de su teléfono móvil u otros dispositivos externos antes de usar los Auriculares Inalámbricos Bluetooth® Naxa. Favor de leer atentamente este manual y guárdelo para futura referencia. Usted también puede encontrar las preguntas más frecuentes, documentación y otro material del producto en nuestro sitio web. Venga a visitarnos en [www.naxa.com](http://www.naxa.com) y ver todo lo que tenemos para ofrecer.

## Contenido en el empaque

Favor de tomar unos momentos para asegurarse de que se tiene todo lo que se enlista abajo. Aunque hacemos todo lo posible para asegurarnos de que cada dispositivo Naxa esté bien empacado y sellado, sabemos que pueden pasar muchas cosas durante el empacado y transporte. Si falta algún componente, acudir inmediatamente con el proveedor para obtener asistencia inmediata.

- Auriculares Bluetooth® NE-985 con estuche de carga
- Cable de carga micro USB
- Manual de operación

## Instrucciones de Seguridad

Antes de usar el producto, leer las instrucciones de operación con mucho cuidado.

Guardar este manual de operación para futuras referencias.

1. No utilizar un producto eléctrico y/o electrónico para ningún otro propósito que no sea su uso previsto.
2. Advertencia: No exponer este producto a condiciones extremas de temperatura, a fuertes fluctuaciones de temperatura, rayos directos del sol o humedad.
3. Para evitar cualquier daño al sistema auditivo, no escuchar música a grandes volúmenes durante largos períodos.
4. No colocar fuentes generadoras de flama, como velas encendidas, sobre el producto.
5. Este producto debe usarse en clima templado solamente.
6. No desechar este producto en la basura doméstica una vez que haya cumplido su ciclo de funcionamiento, llevarlo a un depósito de desechos de aparatos eléctricos y electrónicos. El plástico es reutilizable según este indicado. Con la reutilización de productos de plástico reciclado u otra clase de reciclaje de aparatos usados, está contribuyendo de forma importante a la conservación del medio ambiente. Informarse en su localidad sobre los organismos de eliminación de este tipo de desechos.
7. Desechar las baterías de forma adecuada para evitar daños al medio ambiente.
8. Este producto contiene batería o paquete de baterías recargables internas que

no son reemplazables.

9. La batería o paquete de baterías no deben exponerse al calor excesivo como bajo los rayos directos del sol, fuego o similares.
10. La batería o paquete de baterías deben removerse del producto antes de ser desechado de forma adecuada.
11. Solo remover la batería o paquete de baterías cuando se va desechar el producto, la batería o paquete de baterías deben ser removidas por personal calificado.
12. ¡PRECAUCION! Riesgo de explosión o fuego si la batería es reemplazada por un tipo incorrecto de batería.
13. Desechar la batería o paquete de baterías de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las leyes de desechos solidos de su localidad, para evitar daños al medio ambiente.

## Descripción de Partes



1. Micrófono
2. Botón Multifunción "MF"
3. Pantalla contra polvo de los auriculares
4. Puerto de carga de los auriculares
5. Puerto de Carga micro USB de estuche de carga

## Como Usar

Desempacar todas las piezas y comprobar que no hay daños que puedan tener derivados del transporte. Si alguna pieza está dañada o falta, favor de comunicarse con su proveedor. Limpiar los auriculares y sus componentes.

- Cargar completamente los auriculares y el estuche de carga antes de usarlos por primera vez.
- Cargar el estuche de carga primero e insertar los auriculares en el estuche para cargar ambos al mismo tiempo a través del cable de carga micro USB. Conectar el cable de carga micro USB al estuche de carga y a la fuente de alimentación
- Después de finalizar la carga, desconectar el cable de carga micro USB del estuche de carga y de la fuente de alimentación.

**ADVERTENCIA:** Nunca usar detergentes, disolventes / abrasivos, estropajos, limpiadores abrasivos, objetos afilados o cepillos de alambre para limpiar el producto. Esto puede causar daños al mismo

### **Almacenamiento:**

Guardar los auriculares en el estuche de carga.

Recargar el estuche regularmente cuando no se vaya usar por un periodo largo de tiempo (por ejemplo, más de 6 meses).

## Operación Bluetooth®

1. Remover los auriculares del estuche de carga.
2. Presionar y sostener “MF” por 2 segundos aproximadamente en ambos auriculares hasta que los auriculares se encienden, los auriculares entre en el modo de sincronía e intentan sincronizarse automáticamente.
3. Usar el Teléfono Bluetooth® a sincronizar para buscar dispositivos Bluetooth® disponibles (Esta función se encuentra comúnmente en el menú de ajustes, referirse al manual de operación del dispositivo para mayores detalles). En la lista de dispositivos Bluetooth® localizados, seleccionar NAXA NE-985 que corresponde a los auriculares.
4. Cuando se está procesando el emparejamiento, los LES azul y rojo (2) de los auriculares parpadearán lentamente. Cuando los LED (2) se apagan, le informan que se ha establecido una conexión exitosa.

**Nota:** Si ha sincronizado los auriculares con éxito, los auriculares se volverán a conectar automáticamente al Teléfono Bluetooth® sincronizado la próxima vez que los encienda dentro del área de alcance y cuando la función de Bluetooth® esté habilitada en el Teléfono Bluetooth®.

Los auriculares pueden sincronizarse separadamente a diferentes dispositivos Bluetooth®

La batería con carga baja puede provocar una mala conexión Bluetooth.

Si se pierde la conexión Bluetooth, recargue las baterías y siga los pasos anteriores para sincronizarlos nuevamente.



## Encender / Apagar los Auriculares

1. Remover los auriculares del estuche de carga. Los auriculares se encienden automáticamente o presionar y sostener “MF” por 3 segundos aproximadamente en ambos auriculares para encenderlos.
2. Colocar los auriculares en el estuche de carga o presionar y sostener “MF” por 4 segundos aproximadamente en ambos auriculares para apagarlos.
3. Los auriculares se apagan automática si no se conectan a ningún dispositivo externo Bluetooth® después de 5 minutos de ser encendidos.

## Reproducción

1. Para iniciar la reproducción de una canción del teléfono inteligente a través de los auriculares Bluetooth®, presionar “MF” una vez.
2. Para pausar o reanudar la reproducción, presionar “MF” nuevamente.
3. Para saltar a la pista anterior, presionar “MF” en el auricular derecho 3 veces.  
Para saltar a la pista siguiente, presionar “MF” en el auricular izquierdo 3 veces.

## Contestar una llamada telefónica

1. Para contestar una llamada entrante con los auriculares, presionar “MF” una vez.
2. Para finalizar la llamada, presionar “MF” nuevamente.
3. Para rechazar una llamada entrante, presionar y sostener “MF” por 2 segundos aproximadamente.
4. Para volver a marcar la última llamada telefónica, presione el Botón de función dos veces.

## Cargando el estuche de carga

Cuando el estuche cuenta con una carga completa, provee 2.5 cargas completas para los auriculares.

1. Insertar el conector micro USB del cable de carga al puerto de carga micro USB del estuche de carga.
2. Conectar el otro extremo del cable de carga al puerto USB de la fuente de alimentación, como puede ser una computadora (debe estar encendida) o cargador/adaptador USB conectado a un tomacorriente.
3. Cuando la carga se ha completado, desconectar el cable de carga USB del estuche y de la fuente de alimentación.

## Especificaciones

- Conexión inalámbrica: Bluetooth 5.0
- Frecuencia inalámbrica: 20Hz –20KHz
- Rango de operación Bluetooth®: 10 metros máximo
- Interfase de carga: micro USB
- Fuente de alimentación: 5 Vcc 0.5 A
- Batería recargable base de carga: 3.7 Vcc 400 mAh (Polímero Litio)
- Batería recargable auriculares: 3.7 Vcc 35 mAh (Polímero Litio)
- Tiempo de reproducción: 3 a 5 horas aproximadamente  
(volumen al 80 %)
- Tiempo de carga: 1.5 a 2 horas (estuche de carga)  
1 a 1.5 horas (auriculares)
- Tiempo en modo de espera: 100 horas aproximadamente

*Las especificaciones y el diseño de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso para mejoras de los mismos.*

## NOTICIA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operación del aparato está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) Este aparato no puede causar interferencia perjudicial y (2) este aparato debe aceptar cualquier

interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

**Nota:** Este dispositivo ha sido probado y cumple con las limitaciones de un equipo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para permitir una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de frecuencia radial y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no pueda ocurrir en una instalación particular. Si este equipo causa una interferencia dañina a la recepción de la radio o la televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar nuevamente o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida de un circuito diferente al receptor.
- Consultar a su proveedor o a un técnico de Radio y televisión.

### **PRECAUCION SOBRE MODIFICACIONES**

Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar este producto.

## Soporte

Si tiene problemas con la operación de este producto, favor de consultar las instrucciones en este manual, así como las últimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra página web [www.naxa.com](http://www.naxa.com). Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de servicio autorizado o soporte técnico autorizado.

[http://www.naxa.com/naxa\\_support/](http://www.naxa.com/naxa_support/)

**Hecho en China**