

TV QUICK SETUP GUIDE



1. Connect an Antenna or Cable to your TV set.
2. Connect the power plug to the wall outlet.
3. Insert the 2 AAA batteries into the remote control and press POWER.
4. To watch TV programs, press SOURCE button on the remote control and scroll to TV mode, press ENTER to confirm.

Setup Wizard

If your preferred language is French or Spanish, press the Menu key to select the language, and re-enter the Setup Wizard from that Menu.

Connect a RF cable from your incoming antenna/cable jack to the TV's input labeled "ANT", and/or a HDMI cable from your signal source to the HDMI input jack.

Select TV Configuration

Press ◀/▶ button to select the TV Configuration to be used.

Press ▼/▲ button to select - Go to next step - and press ENTER/▶.




Select Time

Press ▼/▲ button on the remote to select the time zone, daylight saving time and time format you prefer.

Press ◀/▶ button on the remote control to adjust.


Press ▼/▲ button on the remote control to select - Go to next step - and press ENTER/▶.



Auto Scan

Press ◀/▶ on the remote to select the antenna type (Air/Cable).

Press ▼/▲ on the remote to select - Go to next step - and press the ENTER/▶ button to start auto scan.



GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN DE LA TV



1. Conectar una antena o el sistema de cable al conector para antena localizado en la parte posterior de la TV.
2. Conectar el enchufe de alimentación a al tomacorriente.
3. Insertar 2 baterías de 1,5 Vcc tamaño &AAA en el control remoto y presionar &POWER.
4. Para ver los programas de TV, presionar &SOURCE en el control remoto para seleccionar el modo de TV, entonces presionar &ENTER para confirmarlo.

Asistente de Ajustes


Si su idioma preferido es francés o español, pulse las teclas del menú para seleccionar el idioma, y luego vuelva al asistente de configuración desde el menú.

Conectar el cable de RF de su toma de antena / cable entrante al conector entrada de la televisión "ANT", y/o un cable HDMI desde su fuente de señal al conector de entrada de la televisión HDMI.

Configuración de la TV

Presionar "◀, ▶" para seleccionar Configuración de la televisión.

Presionar "▼, ▲" para seleccionar Paso Siguiente y presionar "ENTER"




Seleccionar el Horario

Presionar "▲, ▼" para seleccionar la Zona de tiempo, Horario de verano y Formato de la hora deseados.

Presionar "◀, ▶" para realizar el ajuste.

Presionar "▼, ▲" para seleccionar Paso Siguiente y presionar "ENTER"



Escaneo Automático

Presionar "◀, ▶" para seleccionar el tipo de antena (Aérea / Cable)

Presionar "▼, ▲" para seleccionar Paso Siguiente y presionar "ENTER" para iniciar el escaneo automático de los canales de televisión.

