

naxa[®] MODEL NO:NR-712

Operación

1. Abra la puerta del compartimiento de baterías.
2. Inserte 2 baterías 1,5 Vcc "AAA" como se indica.
3. Serrare el compartimiento de baterías.
4. Encienda el radio con el botón del control de volumen
5. Ajuste el volumen
6. Seleccione la banda con el interruptor de banda AM/FM
7. Sintonizar la estación de radio deseada

Para Mejorar la Recepción

FM: Extender la antena

AM: La antena de AM esta integrada a la unidad, rotar la unidad para mejor recepción.

NOTA: Si disfruta escuchar la radio con audífonos, el sonido del altavoz se interrumpirá automáticamente.

Especificación

Rango de Frecuencia:	FM: 88-108Mhz AM: 530-1710KHz
Alimentación:	2 Baterías 1,5 Vcc "AAA"
Salida:	Enchufe de Audífonos Altavoz Integrado