



NE-970

**Auriculares Inalámbricos Bluetooth®
con Base Cargadora**

True Wireless



Manual de Operación

FAVOR DE LEER EL MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO. CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS.

Índice

1.	Introducción	1
2.	Contenido en el empaque	2
3.	Descripción de Partes	2
4.	Operación	3
	4.1 Funciones generales	3
	4.2 Sincronizando con un teléfono inteligente	4
	4.3 Cargando la batería de los auriculares	5
	4.4 Cargando de la base cargadora	5
5.	Especificaciones	6
6.	Guía rápida para la solución de problemas	7
7.	Indicaciones sobre el medio ambiente	7
8.	Soporte	8

1. Introducción

Agradecemos la elección de los auriculares inalámbricos Bluetooth® de Naxa que incluye base cargadora. Este manual le ayudara a operar los auriculares de manera adecuada, pero primero debe familiarizarse con las funciones Bluetooth® de su teléfono inteligente o dispositivo Bluetooth®.

Medidas de Seguridad

1	Seguir las indicaciones descritas en el manual de manera adecuada para garantizar su seguridad antes de usar los auriculares. Leer de manera detalla para comprender todas las indicaciones perfectamente.
2	Tener cuidado con los bordes, superficies desniveladas, piezas de metal, accesorios y material de embalaje para evitar posibles lesiones o daños.
3	No intentar modificar, reparar o desarmar los auriculares, esto puede generar riesgos de fuego o choque eléctrico, daños completos a los auriculares, etc. Lo anterior anula la garantía de los auriculares
4	No usar productos químicos o abrasivos para limpiar los auriculares, esto puede causar daños irreparables a los mismos.
5	No usar los auriculares en áreas prohibidas o situaciones que pueden generar peligro.

Precauciones:

- El uso de los audífonos a volumen alto por un periodo largo de tiempo puede causar daños a los mismos, sensación de zumbido en los oídos e incluso pérdida de audición.
- No usar los audífonos al manejar un auto motor o andar en cualquier aparato con llantas como bicicleta, patines, etc. para prevenir accidentes
- Los audífonos no son un juguete. Favor de mantenerlo lejos de los niños, personas con capacidades diferentes y mascotas.
- No exponer los audífonos al goteo o salpicadura de agua, a la lluvia o humedad.
- No sobre cargar la batería.

2. Contenido en el Empaque



3. Descripción de Partes



1. Base cargadora
2. Conectores de carga
3. Puertos de carga de los auriculares
4. Botón de los auriculares

4. Operación

4.1 Funciones Generales

Función	Acción
Encender y entrar al modo de sincronía	Presionar y sostener por 3 segundos aproximadamente los botones de los auriculares al mismo tiempo
Sincronizar	Usar el dispositivo Bluetooth® o Teléfono Bluetooth® para activar la función de búsqueda y sincronía Bluetooth®
Apagar	Presionar y sostener por 4 segundos aproximadamente los botones de los auriculares.
Cargar	Colocar los auriculares en la base cargadora. Presionar el interruptor para Encender la base cargadora.
Contestar una llamada	Presionar el botón en el auricular izquierdo para contestar una llamada entrante. Presionar el botón nuevamente, para finalizar la llamada. Presionar el botón 2 veces rápidamente para marcar al último número registrado.
Seleccionar Modo	Presionar y sostener por 2 segundos aproximadamente el botón del auricular izquierdo para cambiar de modo entre teléfono y auricular durante una llamada.
Iniciar / Pausar Reproducción	Presionar y sostener el botón por 1 segundo aproximadamente en cualquiera de los auriculares (izquierdo o derecho) para Iniciar, Pausar o reanudar la reproducción de los archivos de audio.
Saltar a pista siguiente	Presionar y sostener el botón por 2 segundos aproximadamente en cualquiera de los auriculares (izquierdo o derecho) para saltar a la pista siguiente.

4.2 Sincronizando con un Teléfono Inteligente

Para usar los auriculares inalámbricos Bluetooth® deben sincronizarse primero con el Teléfono Inteligente.

Una vez que los auriculares y el teléfono están sincronizados, estos se sincronizan y conectan automáticamente cuando están encendidos y dentro del rango de operación Bluetooth®

- Encender el Teléfono y verificar que la función Bluetooth® esta activada.
- Encender los auriculares y activar la función de búsqueda de dispositivos Bluetooth® en el menú de ajustes del Teléfono.
- Para mayores detalles de la función de Bluetooth® referirse al manual de operación del dispositivo o Teléfono Bluetooth® externo.
- Después de unos segundos, el Teléfono despliega la lista de dispositivos Bluetooth® encontrados. En la lista, seleccionar el nombre de los auriculares "NAXA NE-970" y seguir las instrucciones en el Teléfono para finalizar la sincronía y establecer la conexión.
- El led indicador Azul destella cada 4 segundos indicando que la sincronía fue exitosa.

Notas:

Cuando los auriculares están Activados: El led se ilumina en Azul.

Cuando los auriculares están Desactivados: El led se ilumina en Rojo.

En el modo de sincronía: El led del auricular izquierdo destella rápidamente en azul y el led del auricular derecho destella en azul cada 4 segundos.

4.3 Cargando los Auriculares

Colocar los auriculares en la base cargadora.

Presionar el interruptor en la base cargadora para Activar la función de carga.

- Durante el proceso de carga, el led indicador en los auriculares se enciende en color rojo.
- Cuando los auriculares están cargados completamente, el led indicador cambia a color azul.
- Cuando la carga de la batería de los auriculares es baja, escuchara un tono de aviso.

Nota:

Los auriculares se apagan automáticamente si no encuentran ninguna conexión Bluetooth® con el teléfono en un periodo de 10 minutos, esto conserva la carga de la batería y ayuda a extender el tiempo de vida de la misma.

4.4 Cargando la base cargadora

Usar el cable de carga micro USB para conectar la base cargadora a la fuente de alimentación como puede ser un cargador USB o puerto USB de la computadora (la computadora debe estar encendida).

La base cargadora se enciende automáticamente e inicia el proceso de carga.

- Mientras la base cargadora se carga, el led indicador de carga en la misma destella.
- Cuando la base cargadora se carga completamente, el led indicador de carga permanece encendido.

5. Especificaciones

Batería (por auricular)	50 mAh
Batería (Base cargadora)	500 mAh
Poder de Disipación	18 mAh / h
Circuito Integrado	DP8812
Versión	5.0
Fuente Inalámbrica	Bluetooth®
Tiempo de Reproducción	2.5 horas aproximadamente (baterías cargadas completamente)
Tiempo de carga auriculares	2 horas por auricular aproximadamente
Tiempo de carga base cargadora	2.5 horas aproximadamente

Las especificaciones y el diseño de este producto están sujetos a cambio sin previo aviso para mejoras de los mismos.

6. Guía Rápida para la solución de Problemas

¿Por qué no hay poder estando incluso los auriculares encendidos?

Asegurarse de cargar la batería de los auriculares por 2 horas máximo antes de usarlos por primera vez.

No hay salida de audio durante la reproducción

Verificar la conexión entre los auriculares y el teléfono o dispositivo Bluetooth® conectado.

Si la conexión no está establecida, intentar conectar de nuevo.

Asegurarse que los auriculares están sincronizados con un dispositivo externo Bluetooth® habilitado.

7. Indicaciones sobre el medio ambiente



Al término de la vida útil de este producto, este no debe ser desechado en la basura doméstica para evitar daños al medio ambiente, en su caso acudir al centro de desechos sólidos de su localidad. La separación adecuada de los desechos ayuda a evitar posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente y promueve el reciclaje de los materiales que componen el producto. Informarse en su localidad sobre los organismos de eliminación de este tipo de desechos.

8. Soporte

Si tiene problemas con la operación de la bocina, favor de consultar las instrucciones en este manual, así como las últimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra página web www.naxa.com. Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de servicio autorizado o soporte técnico autorizado.

<http://www.naxa.com/supportcenter/>

HECHO EN CHINA