

刀模线不印刷

单号：EC171201710A

型号：(5B349BT)

尺寸：折后 148*105mm

印刷材质及要求：80g 书纸，单色正反面印刷，8 折页

美工：钟雪梅

naxa[®]
THE NEW GENERATION IN TECHNOLOGY

BOOMER IMPULSE LED
Boombbox Bluetooth[®] con Luces LED

NAS-3083



Manual de Operación

Favor de leer este manual completamente antes de operar este producto.
Conservar el manual para futuras referencias.

Agradecimiento

Sabemos que usted tiene muchas opciones cuando se trata de tecnología; gracias por elegir los productos de Naxa Electronics. Fundada en 2001 en Los Ángeles, California, estamos dedicados a ofrecer productos que entretienen y satisfacen sus necesidades.


Confiamos en que usted será feliz con su compra. Favor, de leer atentamente este manual y guárdelo para futura referencia. Usted también puede encontrar las preguntas más frecuentes, documentación y otro material del producto en nuestro sitio web. Venga a visitarnos en www.naxa.com y ver todo lo que tenemos para ofrecer

Contenido en el Em-paque


Favor de tomar unos momentos para asegurarse de que se tiene todo lo que se enlista abajo. Aunque hacemos todo lo posible para asegurarnos de que cada dispositivo Naxa esté bien empacado y sellado, sabemos que pueden pasar muchas cosas durante el empaqueo y transporte. Si falta algún componente, acudir inmediatamente con el proveedor para obtener asistencia inmediata. Favor de contactar al equipo de soporte naxa en www.naxa.com/supportcenter/.




- NAS-3083
- Cable de carga
- Cable Auxiliar
- Correa

Descripción de Partes



1	POWER (Interruptor de Poder)	Colocar el interruptor en la posición de "ON" para encender la bocina. Colocar el interruptor en la posición de "OFF" para apagar la bocina.
2	Indicador LED	Se enciende para indicar el estado actual del boombox.
3	AUX (Conector Auxiliar)	Conector de entrada auxiliar estéreo para dispositivos con salida para audífonos o salida de audio de Ø 3.55 mm
4	DC 5V (Puerto de carga)	Conectar a una fuente de poder USB con el cable incluido
5	TF (Ranura para tarjeta)	Modo de Tarjeta: Cargar una tarjeta microSD en la ranura.
6	Puerto USB	Modo USB: Cargar una memoria USB en el puerto.



- | | | |
|---|---|--|
| 7 |  | <p>Presionar para saltar a la pista anterior durante la reproducción.</p> <p>Presionar y sostener para disminuir el volumen.</p> |
| 8 |  | <p>Presionar para pausar o reanudar la reproducción.</p> <p>Presionar y sostener para seleccionar el modo de operación (Bluetooth®, FM tuner, Music (USB or SD) or AUX).</p> |
| 9 |  | <p>Presionar para saltar a la pista siguiente durante la reproducción.</p> <p>Presionar y sostener para incrementar el volumen.</p> |

Conectando la Fuente de Alimentación

La bocina cuenta con una batería recargable integrada. Antes del uso inicial, la batería debe cargarse completamente para asegurar una óptima operación y vida de la batería.



La bocina requiere aproximadamente de 4 horas para cargar la batería completamente cuando es conectada a un puerto USB estándar.

Usar el cable de carga USB incluido para conectar la bocina a una fuente de poder USB para cargar la batería.

- Conectar el extremo pequeño del cable de carga USB al puerto de carga (4) de la bocina.
- Conectar el extremo grande del cable de carga USB al puerto USB de la fuente de poder o de la computadora. La computadora debe estar encendida.

El led indicador de estado se enciende en rojo cuando la batería está cargándose. Cuando la batería se carga completamente, el led indicador de estado se apaga.



La batería usada en la bocina puede presentar riesgo de fuego o quemaduras químicas si esta es operada de forma inadecuada. No desarmar, incinerar o calentar las baterías. No dejar la batería en un lugar expuesto a los rayos directos del sol o dentro de un automóvil con las ventanas cerradas.

No conectar la bocina a una fuente de alimentación diferente a la especificada en este manual o en la etiqueta de marcado, esto puede generar riesgo de fuego o choque eléctrico.

Modo de Operación Bluetooth®

Sincronizando a un dispositivo Bluetooth®

Es necesario primero sincronizar el dispositivo Bluetooth® con la bocina para usarlos al mismo tiempo.

Asegurarse que la función Bluetooth del dispositivo a conectar está habilitada y que el dispositivo está cerca de la bocina antes de intentar sincronizarlos.

1. Encender la bocina, esta entrara al modo de Bluetooth®. Si no detecta ningún dispositivo sincronizado, esta anuncia que “El dispositivo está listo para sincronizarse” y la pantalla destella en azul.
2. Usar el dispositivo a conectar para buscar los dispositivos Bluetooth® cercanos. La bocina se identifica como “NAXA NAS-3083” (esta función se encuentra normalmente en el menú de ajustes Bluetooth, referirse al menú de operación del dispositivo para mayor información).

3. Seleccionar “NAXA NAS-3083” de la lista de dispositivos encontrados.
4. Si requiere de una contraseña, introducir “000” para finalizar el proceso de sincronía.

Cuando la bocina esta sincronizada y conectada al dispositivo, esta anuncia “The Bluetooth device has paired successfully” (El dispositivo Bluetooth® está conectado satisfactoriamente).

Puede iniciar la reproducción ahora en el dispositivo Bluetooth® para reproducir la música de forma inalámbrica a través de la bocina.



Al encender la bocina, entra automáticamente al modo de búsqueda de dispositivos sincronizados. Si detecta un dispositivo sincronizado, se conecta automáticamente al mismo y está lista para la reproducción de música desde el dispositivo Bluetooth.

Si no detecta ningún dispositivo sincronizado, cambia automáticamente al modo de sincronía.

Solo un dispositivo puede sincronizarse con la bocina a la vez.

Controles de la Bocina Bluetooth®

Cuando la bocina está conectada a un dispositivo de audio Bluetooth:

Para...	...hacer
Iniciar, Pausar o Reanudar la reproducción	Presionar ▶ .
Saltar a la pista anterior	Presionar ◀◀/- .
Saltar a la pista siguiente	Presionar ▶▶/+ .
Ajustar el volumen	Presionar y sostener ◀◀/- o ▶▶/+ .



Puede usar el dispositivo de audio Bluetooth® para controlar la reproducción. Algunos dispositivos no soportan la función de control remoto Bluetooth®.

Usar la bocina para ajustar el volumen a un nivel confortable. Ajustar al máximo el volumen del dispositivo de audio Bluetooth® conectado.

Operación del Modo de Música (USB/SD)

Conectar una memoria USB o tarjeta de memoria microSD con archivos de audio MP3 para reproducir.

- Presionar y sostener **M/▶||** para seleccionar el modo de operación USB o SD. La bocina anuncia que el modo ha sido ajustado a “Música”
- La bocina detecta automáticamente la memoria USB o tarjeta de memoria microSD e inicia la reproducción de los archivos de audio MP3 compatibles contenidos en ellos.



Instalar solamente la memoria USB o tarjeta de memoria microSD de forma individual. La bocina solo puede reconocer y reproducir un memoria a la vez.

Favor de referirse a la sección de Especificaciones para conocer más acerca de la compatibilidad.

Para...	...hacer
Iniciar, Pausar o Reanudar la reproducción	Presionar ▶
Saltar a la pista anterior	Presionar ◀◀
Saltar a la pista siguiente	Presionar ▶▶
Ajustar el volumen	Presionar y sostener ◀◀o▶▶

Operación del modo de Radio FM

Presionar y sostener **M/▶||** para seleccionar el modo de operación FM. La bocina anuncia que el modo ha sido ajustado a “Sintonizador FM”.



Debe conectar el cable Auxiliar incluido al conector de entrada Auxiliar (2) en el modo de radio FM. El cable de auxiliar opera como antena para la recepción de radio FM.

Para optimizar la recepción de las estaciones de radio FM, extender el cable auxiliar y ajustar su posición.

Escaneo Automático de la Estaciones

Usar la función de escaneo automático de las estaciones dentro de la banda de recepción y almacenar las estaciones con señal fuerte en las memorias preestablecidas.

1. Presionar **M/▶||** una vez. La bocina entra automáticamente al modo de búsqueda y almacenamiento de las estaciones con señal fuerte.



Escanear por nuevas estaciones cada vez que la bocina es movida de lugar. El escaneo de nuevas estaciones reemplaza las estaciones almacenadas anteriormente.

Controles de Radio FM

Para...	...hacer
Sintonizar la estación almacenada siguiente	Presionar ▶▶
Sintonizar la estación almacenada anterior	Presionar ◀◀
Escanear y almacenar las estaciones en las memorias preestablecidas	Presionar y sostener ▶

Operación del Conector de Entrada Auxiliar

Para conectar y reproducir dispositivos de audio sin función Bluetooth®, usar el conector de Entrada Auxiliar. Se requiere un cable de línea con conector estéreo de Ø 3.5 mm para realizar esta conexión.

1. Presionar y sostener **M/▶|** para seleccionar el modo de operación de Entrada Auxiliar. La bocina anuncia que el modo ha sido ajustado a “Line In” (Entrada de Línea)

2. Usar el cable de línea incluido para conectar la salida para audífonos o el conector de salida de línea del dispositivo de audio externo al conector de entrada auxiliar (3) en la bocina.
3. Encender el dispositivo de audio externo y la bocina. Disminuir el volumen al mínimo en ambos.
4. Ajustar el volumen en el dispositivo de audio externo al 80% e iniciar la reproducción.
5. Presionar y sostener “◀◀” o “▶▶” en la bocina para ajustar la salida de audio a un nivel confortable.



Usar el dispositivo de audio externo para controlar todas las funciones en el modo de entrada auxiliar. La bocina solo puede usarse para controlar el volumen.

Advertencias y Precauciones



El símbolo del relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo, es diseñado para advertir al usuario de voltajes peligrosos no aislados dentro del producto que pueden ser de magnitud suficiente para constituir riesgo de fuego o choque eléctrico para las persona.



El símbolo de exclamación dentro de un triángulo, es para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación, mantenimiento y servicio que se encuentran dentro de este instructivo.

Precaución

- No bloquear las ranuras de ventilación.
- No colocar fuentes generadoras de flama (como velas, veladoras, etc.) sobre la unidad.
- Al desechar las baterías seguir las reglas de desechos sólidos de su localidad para evitar daños al medio ambiente.
- Radiación láser invisible peligrosa al abrir y liberar los seguros. Evitar la exposición a la radiación láser.

- Para prevenir riesgo de fuego o choque eléctrico no exponer esta unidad al goteo o salpicadura de agua, a la lluvia o humedad.

Importante Información de Seguridad

1. Leer las instrucciones. Deben leerse todas las instrucciones de operación y de seguridad antes de operar este producto.
2. Conservar las instrucciones. Deben conservarse las instrucciones de operación y seguridad para futuras referencias.
3. Poner atención a las advertencias. Todas las advertencias en el producto y las instrucciones de operación y seguridad deben de respetarse.
4. Seguir las instrucciones. Deben seguirse todas las instrucciones de uso y operación.
5. Limpieza. Desconectar el cordón de alimentación del tomacorriente antes de darle mantenimiento o limpieza al reproductor. Limpiar con una tela, suave, limpia y seca, No usar limpiadores líquidos o en aerosol.
6. Accesorios. Usar solo accesorios/refacciones recomendados por el fabricante.
7. Agua y humedad. No usar este producto cerca del agua, por ejemplo cerca de una bañera, lavabo, fregadero de cocina o de lavar, sótanos húmedos o cerca de una piscina.
8. Manejo y desplazamiento. No colocar este producto en un carrito, plataforma, repisa o mesa inestables, el producto puede caerse generando serias lesiones y daños a las personas y/o al producto. Usar este producto solo con el carrito, plataforma,



- repisa o mesa recomendado por el fabricante o vendido con el producto. La combinación del producto y de un carrito debe moverse con cuidado. Las paradas repentinas, fuerza excesiva y las superficies desniveladas pueden generar que el producto y el carrito se vuelquen.
9. Ventilación. Las ranuras y aberturas en la parte posterior y posterior del gabinete son provistas para la ventilación y asegurar la buena operación del producto y protegerlo del sobrecalentamiento. No deben bloquearse o taparse estas aberturas, colocando el producto sobre una cama, sofá alfombra u otra superficie similar. El producto no debe colocarse cerca o sobre un radiador o fuentes de calor. Este producto no debe colocarse en un librero o estante que impida el flujo del aire a través de las ranuras de ventilación.
 10. Fuentes de alimentación. Este producto debe ser operado solo con los tipos de fuentes de alimentación indicados en la etiqueta de marcado, si no está seguro del tipo de la fuente de poder de su casa, consultar con su proveedor o con la compañía de electricidad local. Para productos diseñados para operar con baterías u otras fuentes, referirse al manual de operación.
 11. Terminal de tierra y polarización. No eliminar la característica de seguridad de una clavija polarizada o clavija con terminal a tierra, esta es una medida de seguridad. Una clavija polarizada cuenta con dos terminales con una terminal más ancha que la otra. Una clavija con terminal a tierra cuenta con dos terminales con una tercera terminal con conexión a tierra. Si la clavija no entra completamente en el tomacorriente, intentar meterla nuevamente volteándola; si tampoco entra completamente consultar a un electricista o personal calificado para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
 12. Protección del cordón de alimentación. El cordón de alimentación debe colocarse de forma tal que no exista probabilidad de pisarlo o apretarlo sobre los lugares donde será colocado o contra el producto mismo. Poner atención particular en el cordón, la clavija, el tomacorriente y en los puntos en donde estos salen del producto.
 13. Clavija con protección. Este producto puede contar con una clavija con protección contra sobrecarga. Esta es una característica de seguridad. Ver las instrucciones de operación para reemplazar o restablecer el dispositivo de protección. Si requiere reemplazar la clavija, asegurarse que se use una clavija con protección contra sobrecarga original y de las mismas características de acuerdo a lo especificado por el fabricante.
 14. Tormentas eléctricas o periodos sin uso. Desconectar este producto del tomacorriente durante tormentas eléctricas o cuando va ser usado por un periodo largo de tiempo para protegerlo. Esto protege al producto de daños debido a los rayos o sobre líneas de poder.
 15. Sobrecarga. No sobrecargar los tomacorrientes, cordones de extensión y los receptáculos ya que pueden generar riesgo de fuego o choque eléctrico.
 16. Entrada de objetos y líquidos. No introducir objetos de cualquier tipo dentro de este producto a través de las ranuras o aberturas, estos pueden llegar a tocar puntos de voltaje peligroso o salidas que pueden resultar en riesgo de fuego o choque eléctrico. No derramar o rociar cualquier tipo de líquido sobre las ranuras de ventilación del producto.
 17. Servicio. No intentar dar servicio usted mismo a este producto, abriendo o removiendo las cubiertas, puede exponerse a voltajes peligrosos u otros riesgos.
 18. Daños que requieren servicio. Desconectar el producto del tomacorriente de pared y acudir a un centro de servicio autorizado o con personal calificado bajo las siguientes condiciones: a) Cuando la clavija o el cordón de alimentación estén dañados; b) Cuando ha sido derramado líquido o han caído objetos en el interior del producto; c) Si el producto ha sido expuesto a la lluvia o agua; d) Si el producto no op-

era adecuadamente siguiendo las instrucciones de operación. Ajustar solo los controles que son indicados en este manual de operación. El ajuste de otros controles puede ocasionar daños y a menudo se requiere de trabajo excesivo del servicio técnico para restablecer la operación normal del producto; e) Si el producto se ha caído o golpeado o si la cubierta está dañada; f) Si el producto exhibe cambios en su funcionamiento normal. Todo lo anterior indica la necesidad de darle servicio al producto.

19. Reemplazo de partes. Cuando es necesario el reemplazo de partes, asegurarse que el servicio técnico use partes especificadas por el fabricante o que tengan las mismas características que las partes originales. El reemplazo de partes no autorizadas puede resultar en fuego, choque eléctrico u otros riesgos.
20. Verificar las medidas de seguridad. Una vez que se ha completado cualquier tipo de servicio o reparación a este producto, solicitar al técnico de servicio que realice las pruebas de seguridad para poder determinar que el producto está en condiciones apropiadas de operación.
21. Colocación en la pared o techo. El producto debe de colocarse en la pared o techo de acuerdo a como lo especifica el fabricante.
22. Calor. El producto debe colocarse lejos de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros productos que producen calor (incluso amplificadores).

ADVERTENCIA

Este producto contiene plomo, una sustancia química que en algunos países se conoce como causante de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. **Lavarse las manos después de operarlo.**

NOTICIA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operación del aparato está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) Este aparato

no puede causar interferencia perjudicial y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este dispositivo ha sido probado y cumple con las limitaciones de un equipo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para permitir una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de frecuencia radial y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no pueda ocurrir en una instalación particular. Si este equipo causa una interferencia dañina a la recepción de la radio o la televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar nuevamente o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida de un circuito diferente al receptor.
- Consultar a su proveedor o a un técnico de Radio y televisión.

PRECAUCION SOBRE MODIFICACIONES

Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar este reproductor.

Declaraciones sobre registro de marca y regulaciones

Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth® SIG, inc. Las demás marcas y nombres son propiedad de sus respectivos dueños.

microSD y microSDHC son marcas registradas de SD-3C, LLC en los Estados Unidos de América y en otros países.

Guía Rápida para la Solución de Problemas

Esta guía enlista los problemas más comunes y su posible solución. Referirse a la guía antes de acudir al centro de servicio. En caso de requerir asistencia técnica, contactar al centro de servicio autorizado (www.naxa.com/supportcenter/).

Problema	Posible Causa	Posible Solución
No enciende	La batería está agotada	Conectar la bocina a la fuente de poder USB para cargar la batería
	El interruptor está en la posición de "OFF"	Asegurarse que el interruptor este en la posición de Encendido "OFF"

Problema	Posible Causa	Posible Solución
El dispositivo Bluetooth® no se conecta con la bocina	La bocina no está en el modo de sincronía	Apagar y encender la bocina nuevamente para restablecerla. Esperar que la pantalla destelle en azul
	La función Bluetooth® esta deshabilitada en el dispositivo	Habilitar la función Bluetooth® en el dispositivo
El dispositivo Bluetooth® está conectado, pero no hay salida de audio	El dispositivo y la bocina están fuera del rango de operación Bluetooth®	Disminuir la distancia entre el dispositivo y la bocina. El rango puede verse afectado por las condiciones ambientales
	El dispositivo no está en modo de reproducción	Asegurarse que el dispositivo está operando correctamente e iniciar la reproducción en el mismo
	El volumen está ajustado al mínimo	Incrementar el nivel de volumen

Especificaciones

Bocina	Potencia de salida total: 11 W (RMS) Controlador doble de rango completo: 3 W Subwoofer: 8 W
Respuesta de Frecuencia	60 Hz a 19 000 Hz
Memoria externa soportable	USB, microSD/microSDHC
Formatos de audio soportados	MP3, WAV
Sintonizador de Radio	FM
Entradas	Bluetooth® 2.1 + EDR AUX (3.5 mm) MIC (6.35 mm)
Poder	Puerto de carga USB de 5 Vcc
Batería	Batería recargable (1200 mAh)
Tiempo de Operación de la Batería*	Reproducción: Hasta 2 horas

* Tiempo estimado basado en la reproducción con Bluetooth® a un nivel de volumen del 100%. El tiempo de operación puede variar dependiendo del modo de uso y factores ambientales. Nota: Las especificaciones y el diseño de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso para mejoras de los mismos.

Soporte

Si tiene problemas con la operación de la unidad, favor de consultar las instrucciones en este manual, así como las últimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra página web www.naxa.com. Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de servicio autorizado

NAXA Technical Support

2320 East 49th St.
Vernon, CA 90058

<http://www.naxa.com/supportcenter/>

HECHO EN CHINA

