



Combo Bocinas Bluetooth®
Portátiles TWS
NAS-3108D



MANUAL DE OPERACIÓN

FAVOR DE LEER ESTE MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO.

CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS

Agradecimiento

Sabemos que usted tiene muchas opciones cuando se trata de tecnología; gracias por elegir los productos de Naxa Electronics. Fundada en 2001 en Los Ángeles, California, estamos dedicados a ofrecer productos que entretienen y satisfacen sus necesidades.

Confiamos en que usted será feliz con su compra. Favor, de leer atentamente este manual y guárdelo para futura referencia. Usted también puede encontrar las preguntas más frecuentes, documentación y otro material del producto en nuestro sitio web. Venga a visitarnos en www.naxa.com y ver todo lo que tenemos para ofrecer

Contenido en el empaque

Favor de tomar unos momentos para asegurarse de que se tiene todo lo que se enlista abajo. Aunque hacemos todo lo posible para asegurarnos de que cada dispositivo Naxa esté bien empacado y sellado, sabemos que pueden pasar muchas cosas durante el empacado y transporte. Si falta algún componente, acudir inmediatamente con el proveedor para obtener asistencia inmediata. Favor de contactar al equipo de soporte naxa en www.naxa.com/naxa...support

- 2 bocinas Bluetooth® Portátiles NAS-3108D
- Cable de carga USB
- Manual de operación

Características

- El combo NAS-3107D ofrece 2 bocinas Bluetooth® de alta calidad con función TWS.
- La funcionalidad Bluetooth® 5.0 de las bocinas permiten la conexión sin problemas a los dispositivos Bluetooth®, brindando acceso completo a horas de entretenimiento de alta calidad.
- Sincronizar las bocinas con facilidad gracias a la función TWS, que permite sincronizarlas a través de las habitaciones de la casa.
- La sincronía automática hace que la conexión de las bocinas sea una experiencia muy fácil.
- El diseño portátil permite llevar las bocinas Bluetooth® a donde quiera que vaya.
- La potencia alta de las bocinas llena fácilmente cualquier habitación con una señal de audio incomparable que todos puedan disfrutar.
- El elegante diseño del tripie sirve para dar un toque de elegancia y estético en cualquier hogar moderno.
- Establecer el ambiente para cualquier ocasión con la iluminación de las bocinas según la música.
- Usar como bocina al estar conectado a un teléfono inteligente.
- Ajustar la bocina y disfrutar de sus canciones favoritas desde el otro lado de la habitación con facilidad gracias al alcance inalámbrico de 10 metros aproximadamente
- La batería recargable interna proporciona varias horas de reproducción con una carga completa.

Fuente de Alimentación

La bocina opera con una batería recargable interna. Antes de operar la bocina por primera vez, cargar la batería completamente para asegurar un óptimo desempeño y duración de la batería.

Usar el cable de carga USB para conectar la bocina a la fuente de alimentación para recargar la batería.

1. Insertar el conector micro USB del cable de carga USB al conector de carga micro USB de la bocina. Entonces, Insertar el conector USB del cable al conector USB de la fuente de alimentación, como puedes ser el puerto USB de una computadora (la computadora debe estar encendida) o el puerto USB de un adaptador USB.
2. El led indicador de carga se enciende en rojo cuando la batería se esta cargando. El led indicador de carga se apaga cuando la batería se carga completamente.

La batería usada en la bocina puede presentar riesgo de fuego o quemaduras químicas si estas son operadas de forma inadecuada. No desarmar, incinerar o calentar las baterías. No dejar la batería en un lugar expuesto a los rayos directos del sol o dentro de un automóvil con las ventanas cerradas.

No conectar la bocina a una fuente de alimentación diferente a la especificada en este manual o en la etiqueta de marcado, en caso contrario se puede generar riesgo de fuego o choque eléctrico.

Modo de Operación Bluetooth®

La bocina permite escuchar música de forma inalámbrica a través del modo operación Bluetooth®. Para hacer esto, realizar los pasos siguientes:

1. Colocar el interruptor en la posición de “ON” para encender las bocinas. La bocina entrara en el modo de una sola bocina después de 20 segundos.
2. Usar el dispositivo Bluetooth® a sincronizar para buscar dispositivos Bluetooth® disponibles (Esta función se encuentra comúnmente en el menú de ajustes, referirse al manual de operación del dispositivo para mayores detalles). En la lista de dispositivos Bluetooth® localizados, seleccionar NAS-3108D que corresponde a la bocina. Después de unos segundos, la bocina emite una señal de audio y el led indicador destella lentamente en azul indicando que la sincronización fue exitosa.

Si la sincronía falla, reiniciar el dispositivo Bluetooth® y realizar los pasos anteriores nuevamente.

Sincronización de las 2 bocinas

1. Colocar el interruptor de ambas bocinas en la posición de “ON” para encenderlas. El led indicador destella rápidamente en azul indicando que se encuentra en el modo de sincronía
2. Esperar de 5 a 10 segundos y una señal de audio indicara que las bocinas se sincronizaron automáticamente. El led indicador en una de las bocinas destellara lentamente en azul y en la otra bocina destellara rápidamente.
3. Usar el dispositivo Bluetooth® a sincronizar para buscar dispositivos Bluetooth® disponibles (Esta función se encuentra comúnmente en el menú de ajustes, referirse al manual de operación del dispositivo para mayores detalles). En la lista de dispositivos Bluetooth® localizados, seleccionar NAS-310D que corresponde a la bocina. Después de unos segundos, la bocina emite una señal de audio y el led indicador destella lentamente en azul indicando que la sincronización fue exitosa

Si la sincronía falla, reiniciar el dispositivo Bluetooth® y realizar los pasos anteriores nuevamente.

Nota: Cuando las bocinas se sincronizan una vez con algún dispositivo Bluetooth®, se conectan automáticamente cuando se encuentran encendidos y dentro del área de operación Bluetooth®

Reproducción de los archivos de Audio

Una vez que se ha sincronizado un dispositivo Bluetooth® con las bocinas, puede reproducir los archivos de audio del dispositivo a través de la bocina. Para hacer esto:

1. Abrir la aplicación de reproducción de audio (música) en el dispositivo Bluetooth® conectado.
2. Seleccionar el archivo de audio deseado e iniciar la reproducción del mismo.

Durante la reproducción, puede presionar los siguientes botones en la bocina para:

- Presionar “▶ ||” para Iniciar, Pausar o Reanudar la reproducción.
- Presionar y sostener “Vol-”, “Vol+” para ajustar el volumen al nivel deseado.
- Presionar “◀”, “▶” para saltar a la pista anterior o siguiente respectivamente.

Contestando una llamada

Una vez que la bocina se ha sincronizado con un teléfono celular Bluetooth®, puede contestar, finalizar o realizar llamadas a través de la bocina. Para hacer esto:

1. Al entrar una llamada, presionar “▶ ||” para contestarla, presionar y sostener “▶ ||” para rechazar la llamada.
2. Presionar “▶ ||” nuevamente para finalizar la llamada.
3. Presionar “▶ ||” dos veces seguidas para marcar al último número de llamada.

Especificaciones

- Conexión inalámbrica: Bluetooth V5.0
- Rango de operación Bluetooth®: 10 metros máximo
- Potencia de salida de audio: 2 x 3 W
- Respuesta de frecuencia: 100 Hz – 18 kHz
- Batería recargable interna: 2 x 350 mAh
- Tiempo de reproducción: 2 horas aproximadamente
(volumen al 80 %)
- Tiempo de carga: 1 hora aproximadamente
- Voltaje de carga: 5 Vcc 0.5 A
- Soporta: TWS

Las especificaciones y el diseño de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso para mejoras de los mismos.

NOTICIA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operación del aparato está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) Este aparato no puede causar interferencia perjudicial y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este dispositivo ha sido probado y cumple con las limitaciones de un equipo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para permitir una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de frecuencia radial y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no pueda ocurrir en una instalación particular. Si este equipo causa una interferencia dañina a la recepción de la radio o la televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar nuevamente o reubicar la antena receptora.

- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida de un circuito diferente al receptor.
- Consultar a su proveedor o a un técnico de Radio y televisión.

PRECAUCION SOBRE MODIFICACIONES

Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar este producto.

Soporte

Si tiene problemas con la operación de este producto, favor de consultar las instrucciones en este manual, así como las últimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra página web www.naxa.com. Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de servicio autorizado o soporte técnico autorizado.

http://www.naxa.com/naxa_support/

Hecho en China